Беркут-ЕТL

Устройство образования шлейфа в сетях Ethernet/Gigabit Ethenet

Руководство по эксплуатации и паспорт Версия 1.0.1, 2009

Метротек

© Метротек, 2006—2009

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, передана, преобразована, помещена в информационную систему или переведена на другой язык без письменного разрешения производителя. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить не влияющие на работоспособность тестера **Беркут-ETL** изменения в аппаратную часть прибора или программное обеспечение, а также в настоящее Руководство по эксплуатации.

Оглавление

1	Введение		5
	1.1 Общие сведения		. 5
2	Комплектация		7
3	Описание устройства		9
	3.1 Передняя панель		. 9
	3.2 Внешние разъёмы		. 11
	3.3 Включение/выключение устройства	•••	. 11
4	Шлейф (Loopback)		13
	4.1 Настройка шлейфа		. 15
5	Удалённое управление		17
	5.1 Удалённое управление		. 17
	5.2 OAM		. 18
	5.3 Обновление версий ПО		. 19
п	АСПОРТ		21

1. Введение

1.1 Общие сведения

Устройство **Беркут-ЕТL** предназначено для организации шлейфа на физическом, канальном и сетевом уровнях модели OSI при тестировании Ethernet/Gigabit Ethernet сетей. В устройстве реализована поддержка протокола OAM. Устройство **Беркут-ЕТL** имеет возможность удалённого управления для настройки параметров, просмотра информации о приборе, состоянии OAM и др.

2. Комплектация

Таблица 2.1. Комплектация

Наименование	Кол-во
Устройство Беркут-ЕТL	1
Блок питания GS06E (9 B; 0,3 A)	1
Руководство по эксплуатации и паспорт	1
Упаковка	1

3. Описание устройства

3.1 Передняя панель

Вид передней панели устройства **Беркут-ETL** представлен на рисунке 3.1.



Рис. 3.1. Вид передней панели устройства

Светодиодные индикаторы.

Зелёный цвет индикаторов соответствует выбранному уровню шлейфа:

1 — шлейф 1-го уровня;

Беркут-ЕТІ. Руководство по эксплуатации

- **2** шлейф 2-го уровня;
- **3** шлейф 3-го уровня.

\boldsymbol{L}

Кнопка управления режимами шлейфа. Переключение между уровнями (1, 2, 3 и «выключен») осуществляется перебором, при нажатии на кнопку.

Индикаторы скорости.

Отображают скорость соединения в данный момент:

Скорость	Подсветка индикаторов
10 Мбит/с	одновременно подсвечены зелёным цветом индикаторы «100» и «1000»
100 Мбит/с	подсвечен зелёным цветом индикатор «100»
1000 Мбит/с	подсвечен зелёным цветом индикатор «1000»

LINK

Индикатор состояния соединения.

- зелёный наличие соединения в данный момент;
- отсутствие индикации отсутствие соединения в данный момент.

ACT

Индикатор, отображающий активность приёма/передачи данных.

- зелёный происходит процесс приёма/передачи данных;
- отсутствие индикации процесс приёма/передачи данных остановлен.

FDX

Индикатор состояния интерфейса Ethernet:

- зелёный соединение настроено в режиме дуплекса (full-duplex);
- отсутствие индикации соединение настроено в полудуплексный режим (half-duplex).

Power

Индикатор питания от внешнего источника постоянного напряжения 9 В.

Беркут-ЕТІ. Руководство по эксплуатации

3.2 Внешние разъёмы

Расположение внешних разъёмов на верхней торцевой панели корпуса устройства показано на рисунке 3.2.



Рис. 3.2. Верхняя торцевая панель устройства

Назначение разъёмов и подключаемые к ним устройства приведены в таблице 3.2.

m < 0.0	0	••	
Таблица З 2	Описание	DASTEMOR	VCTDOWCTBA
100/minu 0.2	· Officialitie	Pastonion	yerponerba

Назначение разъёмов	Подключаемое	
	устройство или кабель	
Разъём RJ-45 для подключения к сети	Кабель Ethernet	
Разъём для подключения SFP-модуля	SFP-модуль	
Разъём для подключения внешнего блока	Блок питания	
питания		

3.3 Включение/выключение устройства

- 1. Извлеките устройство из упаковки, произведите внешний осмотр. Проверьте комплектность анализатора в соответствии с таблицей 2.1.
- 2. Подключите устройство в соответствии с рисунком 3.3.
- 3. Для питания прибора используется блок питания 9 В.
- 4. После подключения блока питания прибор готов к работе примерно через 10-15 секунд.
- 5. Для выключения устройства необходимо отключить его от блока питания.

Беркут-ЕТІ. Руководство по эксплуатации

Тестер-анализатор



Рис. 3.3. Схема подключения Беркут-ЕТL

4. Шлейф (LOOPBACK)

Для тестирования сетей по методике RFC 2544, а также для решения ряда других задач необходима функция организации шлейфа — Loopback. Функция шлейфа позволяет выполнять тестирование сети без изменения её настроек. Тестирование может быть реализовано на разных уровнях модели OSI.

• На физическом уровне (L1) весь входящий трафик, включая повреждённые¹ пакеты, перенаправляется обратно без изменений.



Рис. 4.1. Подключение шлейфа 1-го уровня

• На канальном уровне (L2) входящий трафик, не содержащий «битых» пакетов, перенаправляется обратно, при этом меняются местами MAC-адреса отправителя и получателя.

 $^1\Pi$ акеты с поврежденным заголовком, неверной контрольной суммой (CRC), недопустимой длиной поля данных



Рис. 4.2. Подключение шлейфа 2-го уровня

На схеме введены следующие обозначения:

- MAC Dst MAC-адрес получателя;
- MAC Src МАС-адрес отправителя;
- IP Dst IP-адрес получателя;
- IP Src IP-адрес отправителя.
- На сетевом уровне (L3) входящий трафик перенаправляется обратно (без повреждённых пакетов), при этом, помимо перестановки MAC-адресов, меняются местами IP-адреса отправителя и получателя.



Рис. 4.3. Подключение шлейфа 3-го уровня

4.1 Настройка шлейфа

Для простой настройки шлейфа необходимо подключить устройство **Беркут-ЕТL** к сети Ethernet и выбрать уровень шлейфа с помощью кнопки **L** (перебором). Дополнительные параметры (IP-адрес, MAC-адрес и пр.) настраиваются в режиме удалённого управления (см. раздел 5 настоящего руководства).

Примечание: Для восстановления заводских настроек необходимо нажать и удерживать кнопку выбора уровня шлейфа в течение 5 с. При установке заводских настроек одновременно на 1 с загораются три светодиодных индикатора уровня шлейфа.

5.1 Удалённое управление

Telnet (Telecommunication Network) — протокол для доступа к удалённому сетевому устройству. Этот протокол позволяет пользователю ПК взаимодействовать с устройством, находящимся на другом конце соединения. С помощью команд, представленных в таблице 5.1, возможно осуществлять настройку устройства, просматривать существующие настройки и выполнять команды удалённого управления.

Для управления прибором по протоколу Telnet необходимо подключиться к **Беркут-ETL**¹ через Ethernet интерфейс. Способ подключения зависит от используемой операционной системы ПК 2 .

Имя пользователя admin, пароль — admin.

Команда	Информация, выводимая в консоль		
show version	вывести информацию о версиях ПО		
show link	отобразить состояние интерфейса		
show ip address	отобразить настроенный IP-адрес интерфейса		
show ip netmask	отобразить настроенную маску подсети интерфейса		
show ip gateway	отобразить настройки шлюза по умолчанию		
show mac	отобразить настроенный аппаратный адрес (MAC- адрес) интерфейса		
show oam mode	отобразить настроенный режим ОАМ		
show oam discovery	отобразить состояние обнаружения устройств по прото- колу ОАМ		
show tftp	отобращить состояние tftp-сервера		
reboot	перезагрузить устройство		
configure	перейти в режим конфигурации		
exit	завершить сеанс		
help	вывести список доступных команд		

Таблица 5.1. Команды удалённого управления (Telnet). Режим просмотра

¹Режим «Шлейф» должен быть выключен.

²IP-адрес прибора по умолчанию — 192.168.1.1.

Команда	Информация, выводимая в консоль
ip address	установить IP-адрес интерфейса
ip netmask	установить маску подсети интерфейса
ip gateway	установить шлюз по умолчанию
mac	установить аппаратный адрес (МАС-адрес) интерфейса
oam	установить режим ОАМ (возможные варианты: off, active, passive)
tftp	управление tftp-сервером (возможные варианты: on, off)
password	изменить пароль
save	сохранить настройки; при этом новые настройки всту- пят в силу после перезагрузки устройства
reboot	перезагрузить устройство
exit	выйти из режима конфигурации
help	вывести список доступных команд

Таблица 5.2. Команды удалённого управления (Telnet). Режим конфигурирования

5.2 OAM

ОАМ (Operations, Administration, and Maintenance — эксплуатация, администрирование и обслуживание) — протокол мониторинга состояния канала, функционирует на канальном уровне модели OSI. Для передачи информации между Ethernet-устройствами используются блоки данных протокола — OAMPDU. Оба устройства должны поддерживать стандарт IEEE 802.3ah и быть непосредственно соединены.

Возможные состояния ОАМ:

- Active активный режим; в активном режиме порт может посылать команды на обнаружение устройств и реагировать на команды Ethernet OAM от удалённого устройства;
- **Passive** пассивный режим; в пассивном режиме порт не может инициировать включение функции «Шлейф», а может только реагировать на команды Ethernet OAM от удалённого устройства;
- **Off** ОАМ отключён.

5.3 Обновление версий ПО

Последние версии ПО (программного обеспечения) для **Беркут-ЕТL** доступны в сети Интернет (http://www.metrotek.spb.ru). Для обновления текущей версии ПО необходимо выполнить последовательность действий:

- 1. Установить соединение с устройством по протоколу TELNET.
- 2. Разрешить работу TFTP-сервера, выполнив в режиме конфигурации команду «tftp on».
- 3. Настроить TFTP-клиент для работы в двоичном (binary) режиме.
- 4. Подключиться к устройству при помощи TFTP-клиента.
- 5. Загрузить файл с новой версией ПО.

После загрузки файла **Беркут-ETL** автоматически перезагрузится и будут использоваться обновлённые версии ПО.

Примечания:

- Если предыдущая и новая версии ПО значительно отличаются, после обновления версии настройки устройства могут измениться на заводские.
- В случае неудачного обновления функции устройства можно восстановить, удерживая при включении питания нажатой кнопку выбора уровня шлейфа в течение 5 с. Восстановление происходит в течение 1 минуты.

ΠΑСΠΟΡΤ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Устройство **Беркут-ЕТL** соответствует требованиям нормативного документа «РД 45.176-2001 Аппаратура связи, реализующая функции коммутации кадров в локальной сети на уровне звена данных. Технические требования».

1.2. Предприятие-изготовитель:

ООО «НТЦ-Метротек» 105023, Москва, Электрозаводская ул., 52 Тел.: (495) 961-0071, (812) 560-2919 www.metrotek.ru www.metrotek.spb.ru

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

2.1. Устройство Беркут-ЕТL, серийный номер _____

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.

личная подпись

Фрост М.А. расшифровка подписи

число, месяц, год

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных эксплуатационной документацией.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента ввода устройства в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления устройства.

3.3. Предприятие-изготовитель обязано в течение срока гарантии производить безвозмездно замену или ремонт устройства, в том числе если в течение этого срока потребителем будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий.

Внимание! Без предъявления паспорта претензии к качеству работы устройства не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Дата реализации устройства

M. Π .

Поставщик

подпись

4. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

4.1. В случае отказа устройства в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приёмке устройства потребителем, должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки изделия изготовителю.

В акте должны быть указаны следующие данные:

- обозначение устройства, заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;
- характер дефекта (или некомплектности).

Акт высылается по адресу, указанному в пункте 1.2 Паспорта.

4.2. Рекламацию на устройство не предъявляют:

- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, предусмотренных руководством по эксплуатации.