# Беркут-ЕТL

# Устройство образования шлейфа в сетях Ethernet/Gigabit Ethernet

Руководство по эксплуатации и паспорт Версия 1.0.2, 2009

Метротек

#### © Метротек, 2006—2009

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, передана, преобразована, помещена в информационную систему или переведена на другой язык без письменного разрешения производителя. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить не влияющие на работоспособность тестера **Беркут-ETL** изменения в аппаратную часть прибора или программное обеспечение, а также в настоящее Руководство по эксплуатации.

# Оглавление

1	Введение	<b>5</b>
	1.1 Общие сведения	5
<b>2</b>	Комплектация	7
3	Описание устройства	9
	3.1 Передняя панель	9
	3.2 Внешние разъёмы	11
	3.3 Включение/выключение устройства	11
4	Шлейф (Loopback)	13
	4.1 Настройка шлейфа	14
<b>5</b>	Удалённое управление	15
	5.1 Удалённое управление	15
	5.2 OAM	16
	5.3 Обновление версий ПО	17
6	Устранение неисправностей	19
п	ІАСПОРТ	<b>21</b>

# 1. Введение

## 1.1 Общие сведения

Устройство **Беркут-ЕТL** предназначено для организации шлейфа на физическом, канальном и сетевом уровнях модели OSI при тестировании Ethernet/Gigabit Ethernet сетей. В устройстве реализована поддержка протокола OAM. Устройство **Беркут-ЕТL** имеет возможность удалённого управления для настройки параметров, просмотра информации о приборе, состоянии OAM и др.

# 2. Комплектация

Таблица 2.1. Комплектация

Наименование	Кол-во
Устройство Беркут-ЕТL	1
Блок питания GS06E (9 B; 0,3 A)	1
Руководство по эксплуатации и паспорт	1
Упаковка	1

# 3. Описание устройства

# 3.1 Передняя панель

Вид передней панели устройства **Беркут-ETL** представлен на рисунке 3.1.



Рис. 3.1. Вид передней панели устройства

## Светодиодные индикаторы.

Зелёный цвет индикаторов соответствует выбранному уровню шлейфа:

1 — шлейф 1-го уровня;

- **2** шлейф 2-го уровня;
- **3** шлейф 3-го уровня.

#### L

Кнопка управления режимами шлейфа. Переключение между уровнями (1, 2, 3 и «выключен») осуществляется перебором, при нажатии на кнопку.

#### Индикаторы скорости.

Отображают скорость соединения в данный момент:

Скорость	Подсветка индикаторов
10 Мбит/с	одновременно подсвечены зелёным цветом индикаторы «100» и «1000»
100 Мбит/с	подсвечен зелёным цветом индикатор «100»
1000 Мбит/с	подсвечен зелёным цветом индикатор «1000»

# LINK

Индикатор состояния соединения.

- зелёный наличие соединения в данный момент;
- отсутствие индикации отсутствие соединения в данный момент.

# ACT

Индикатор, отображающий активность приёма/передачи данных.

- зелёный происходит процесс приёма/передачи данных;
- отсутствие индикации процесс приёма/передачи данных остановлен.

# FDX

Индикатор состояния интерфейса Ethernet:

- зелёный соединение настроено в режиме дуплекса (full-duplex);
- отсутствие индикации соединение настроено в полудуплексный режим (half-duplex).

# Power

Индикатор питания от внешнего источника постоянного напряжения 9 В.

## 3.2 Внешние разъёмы

Расположение внешних разъёмов на верхней торцевой панели корпуса устройства показано на рисунке 3.2.



Рис. 3.2. Верхняя торцевая панель устройства

Назначение разъёмов и подключаемые к ним устройства приведены в таблице 3.2.

m < 0.0	0	••	
Таблица З 2	Описание	DASTEMOR	VCTDOWCTBA
raomina 0.2	· Officialitie	Pasterion	yerponerba

Назначение разъёмов	Подключаемое
	устройство или кабель
Разъём RJ-45 для подключения к сети	Кабель Ethernet
Разъём для подключения SFP-модуля	SFP-модуль
Разъём для подключения внешнего блока	Блок питания
питания	

# 3.3 Включение/выключение устройства

- 1. Извлеките устройство из упаковки, произведите внешний осмотр. Проверьте комплектность анализатора в соответствии с таблицей 2.1.
- 2. Подключите устройство в соответствии с рисунком 3.3.
- 3. Для питания прибора используется блок питания 9 В.
- 4. После подключения блока питания прибор готов к работе примерно через 10-15 секунд.
- 5. Для выключения устройства необходимо отключить его от блока питания.

#### Тестер-анализатор



Рис. 3.3. Схема подключения Беркут-ЕТL

# 4. Шлейф (Loopback)

Для тестирования сетей по методике RFC 2544, а также для решения ряда других задач необходима функция организации шлейфа — Loopback. Функция шлейфа позволяет выполнять тестирование сети без изменения её настроек. Тестирование может быть реализовано на разных уровнях модели OSI.

• На физическом уровне (L1) весь входящий трафик, включая повреждённые <sup>1</sup>пакеты, перенаправляется обратно без изменений.



Рис. 4.1. Подключение шлейфа 1-го уровня

 На канальном уровне (L2) входящий трафик, не содержащий «битых» пакетов, перенаправляется обратно, при этом меняются местами MAC-адреса отправителя и получателя.



Рис. 4.2. Подключение шлейфа 2-го уровня

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Пакеты с поврежденным заголовком, неверной контрольной суммой (CRC), превышенным значением поля данных и другое.

На схеме введены следующие обозначения:

- MAC Dst MAC-адрес получателя;
- MAC Src МАС-адрес отправителя;
- IP Dst IP-адрес получателя;
- IP Src IP-адрес отправителя.

**Примечание:** для шлейфа канального (L2) и сетевого (L3) уровней пакеты с одинаковыми MAC Dst и MAC Src, содержащиеся во входящем трафике, не перенаправляются.

• На сетевом уровне (L3) входящий трафик перенаправляется обратно (без повреждённых пакетов), при этом, помимо перестановки MAC-адресов, меняются местами IP-адреса отправителя и получателя.



Рис. 4.3. Подключение шлейфа 3-го уровня

## 4.1 Настройка шлейфа

Для простой настройки шлейфа необходимо подключить устройство **Беркут-ЕТL** к сети Ethernet и выбрать уровень шлейфа с помощью кнопки **L** (перебором). Дополнительные параметры (IP-адрес, MAC-адрес и пр.) настраиваются в режиме удалённого управления (см. раздел 5 настоящего руководства).

# 5.1 Удалённое управление

Telnet (Telecommunication Network) — протокол для доступа к удалённому сетевому устройству. Этот протокол позволяет пользователю ПК взаимодействовать с устройством, находящимся на другом конце соединения. С помощью команд, представленных в таблице 5.1, возможно осуществлять настройку устройства, просматривать существующие настройки и выполнять команды удалённого управления.

Для управления прибором по протоколу Telnet необходимо подключиться к **Беркут-ETL**<sup>1</sup> через Ethernet интерфейс. Способ подключения зависит от используемой операционной системы ПК.

IP-адрес прибора по умолчанию — 192.168.1.1.

Имя пользователя - admin, пароль - admin.

Команда	Информация, выводимая в консоль, или действие
show version	версии ПО
show link	состояние интерфейса
show ip address	IP-адрес интерфейса
show ip netmask	маска подсети интерфейса
show ip gateway	настройки шлюза по умолчанию
show mac	МАС-адрес интерфейса
show oam mode	состояние режима ОАМ
show oam discovery	состояние обнаружения устройств по протоколу ОАМ
show tftp	состояние tftp-сервера
reboot	перезагрузка устройства
configure	переход в режим конфигурации
exit	завершение сеанса
help	список доступных команд

Таблица 5.1. Команды удалённого управления (Telnet). Режим просмотра

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Режим «Шлейф» должен быть выключен.

Команда	Действие	
ip address	установить IP адрес интерфейса	
ip netmask	установить маску подсети интерфейса	
ip gateway	установить IP адрес шлюза	
mac	установить МАС-адрес интерфейса	
oam	установить режим ОАМ (возможные варианты: off, active, passive)	
tftp	управление tftp-сервером (возможные варианты: on, off)	
password	изменить пароль	
save	сохранить настройки; при этом новые настройки всту- пят в силу после перезагрузки устройства	
reboot	перезагрузить устройство	
exit	выйти из режима конфигурации	
help	вывести список доступных команд	

Таблица 5.2. Команды удалённого управления (Telnet). Режим конфигурации

## **5.2 OAM**

ОАМ (Operations, Administration, and Maintenance — эксплуатация, администрирование и обслуживание) — протокол мониторинга состояния канала, функционирует на канальном уровне модели OSI. Для передачи информации между Ethernet-устройствами используются блоки данных протокола — OAMPDU. Оба устройства должны поддерживать стандарт IEEE 802.3ah и быть непосредственно соединены.

Возможные состояния ОАМ:

- Active активный режим; в активном режиме порт может посылать команды на обнаружение устройств и реагировать на команды Ethernet OAM от удалённого устройства;
- **Passive** пассивный режим; в пассивном режиме порт не может инициировать включение функции «Шлейф», а может только реагировать на команды Ethernet OAM от удалённого устройства;
- **Off** ОАМ отключён.

## 5.3 Обновление версий ПО

Последние версии ПО (программного обеспечения) для **Беркут-ЕТL** доступны в сети Интернет (http://www.metrotek.spb.ru). Для обновления текущей версии ПО необходимо выполнить последовательность действий:

- 1. Установить соединение с устройством по протоколу TELNET.
- 2. Разрешить работу TFTP-сервера, выполнив в режиме конфигурации команду «tftp on».
- 3. Настроить TFTP-клиент для работы в двоичном (binary) режиме.
- 4. Подключиться к устройству при помощи TFTP-клиента.
- 5. Загрузить файл с новой версией ПО.

После загрузки файла **Беркут-ETL** автоматически перезагрузится и будут использоваться обновлённые версии ПО.

#### Примечания:

- Если предыдущая и новая версии ПО значительно отличаются, после обновления версии настройки устройства могут измениться на заводские.
- В случае неудачного обновления функции устройства можно восстановить, удерживая при включении питания нажатой кнопку выбора уровня шлейфа в течение 5 с. Восстановление происходит в течение 1 минуты.

# 6. Устранение неисправностей

Таблица 6.1. Возможные неисправности

Характерные признаки неисправности	Возможная причина	Метод устранения
Потеря соединения	Некорректное подклю- чение кабеля к прибору	Проверить целостность подклю- чаемого кабеля и снова подсоеди- нить его к разъёму до щелчка
	Одновременное исполь- зование медного и опти- ческого кабелей	Применять для работы только один из разъёмов прибора

# ΠΑСΠΟΡΤ

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Устройство **Беркут-ЕТL** соответствует требованиям нормативного документа «РД 45.176-2001 Аппаратура связи, реализующая функции коммутации кадров в локальной сети на уровне звена данных. Технические требования».

1.2. Предприятие-изготовитель:

ООО «НТЦ-Метротек» 105023, Москва, Электрозаводская ул., 52 Тел.: (495) 961-0071, (812) 560-2919 www.metrotek.ru www.metrotek.spb.ru

# 2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

2.1. Устройство Беркут-ЕТL, серийный номер \_\_\_\_\_

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

# Начальник ОТК

М. П.

личная подпись

Фрост М.А. расшифровка подписи

число, месяц, год

# 3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества устройства требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации, указанных эксплуатационной документацией.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента ввода устройства в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления устройства.

3.3. Предприятие-изготовитель обязано в течение срока гарантии производить безвозмездно замену или ремонт устройства, в том числе если в течение этого срока потребителем будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий.

Внимание! Без предъявления паспорта претензии к качеству работы устройства не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Дата реализации устройства

M.  $\Pi$ .

Поставщик

подпись

# 4. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

4.1. В случае отказа устройства в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приёмке устройства потребителем, должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки изделия изготовителю.

В акте должны быть указаны следующие данные:

- обозначение устройства, заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;
- характер дефекта (или некомплектности).

Акт высылается по адресу, указанному в пункте 1.2 Паспорта.

4.2. Рекламацию на устройство не предъявляют:

- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, предусмотренных руководством по эксплуатации.