Беркут-ММТ

Анализ сетей Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Руководство по эксплуатации Версия 1.1.1, 2008

Метротек

© Метротек, 2006-2008

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, передана, преобразована, помещена в информационную систему или переведена на другой язык без письменного разрешения производителя. Производитель оставляет за собой право вносить по своему усмотрению изменения, не влияющие на работоспособность Модуля тестирования сетей Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, в аппаратную часть модуля или программное обеспечение, а также в настоящее Руководство по эксплуатации, без дополнительного уведомления.

Оглавление

1	Пла	атформа Беркут-ММТ
	1.1	Общие сведения
	1.2	Комплект документации
	1.3	Уведомление об изменениях
2	Вве	дение
	2.1	Порядок проведения тестирования
	2.2	Методика RFC 2544
	2.3	В4-GBE: карта анализа сетей Ethernet
3	Нач	ало работы 13
	3.1	Схемы подключения прибора 13
	3.2	Подключение к сетевым интерфейсам 14
	3.3	Индикация состояния сетевых интерфейсов 1
4	RF	С 2544. Настройка параметров 1'
	4.1	Топология 19
	4.2	Пакет
	4.3	Throughput
	4.4	Latency
		4.4.1 Теоретическое значение пропускной способности 2
	4.5	Frame Loss
	4.6	Back-to-Back
5	RF	С 2544. Провеление измерений 3
	5.1	Throughput
	0.1	511 График 34
		51.2 Таблица 3
	52	Latency 3
	0.2	5.2.1 Fraduz 34
		5.2.1 T papink
		5.2.2 I atomay over Time $2!$
	52	Frame Loss
	0.0	5.2.1 Fradrice 200
		э.э.т трафик

Беркут-ММТ: Анализ сетей Ethernet

		5.3.2 Таблица	40
	5.4	Back-to-Back	40
		5.4.1 График	41
		5.4.2 Таблица	42
	5.5	Обработка измерений	42
		5.5.1 Сохранение результатов	42
		5.5.2 Просмотр ранее сохранённых результатов	43
6	TC	Р/IР: базовое тестирование	45
	6.1	Ping	46
	6.2	Traceroute	47
	6.3	ARP	48
	6.4	Arping	49
	6.5	$Ftp/http \ldots \ldots$	51
7	Инс	формация о сетевых интерфейсах	53
	7.1	Состояние интерфейса	54
	7.2	Информация о SFP	55
	7.3	Тест кабеля	55
8	Шл	ейф (Loopback)	59
	8.1	Режимы шлейфа в сетях Ethernet	59
		8.1.1 Шлейф 1-го уровня	59
		8.1.2 Шлейф 2-го уровня	59
		8.1.3 Шлейф 3-го уровня	60
	8.2	Настройка шлейфа	61
А	Лис	станиионное тестирование	67
	A.1	Установка соединения	67
	A.2	Настройка параметров	69
в	Пп	иоритеты и типы трафика	71
D	B 1	VI АN-метки	71
	B.2	Type of Service	71
С	Tex	нические спецификации системы	73
U	LOA		
D	Гло	ссарий	75
\mathbf{E}	Tex	ническая поддержка	81
	E.1	Контактная информация	81
Лı	итер	атура	83

1. Платформа Беркут-ММТ

1.1 Общие сведения

Анализатор **Беркут-ММТ** — измерительный прибор, построенный на базе модульной платформы и обеспечивающий проведение измерений в различных сегментах современных многотехнологичных телекоммуникационных сетей.

Модульность конструкции анализатора предоставляет пользователю практически неограниченные возможности как для тестирования и проведения измерений параметров традиционных интерфейсов, так и для решения перспективных задач диагностики сетей связи.

Внешний вид прибора представлен на рисунке 1.1



Рис. 1.1. Внешний вид

Прибор **Беркут-ММТ** состоит из системного блока с двумя сменными модулями (картами), реализующими взаимодействие с различными объектами тестирования, как например, ИКМ (E1), интерфейсы передачи данных (Datacom) или Gigabit Ethernet.

Системный блок обеспечивает основную функциональность прибора, а именно: управление компонентами платформы **Беркут-ММТ**, взаимодействие с периферийными устройствами, контроль электропитания, пользовательский интерфейс, а также специализированные вычислительные операции и индикацию состояний и режимов измерений.

Системный блок **Беркут-ММТ** содержит следующие основные компоненты:

- процессорный модуль с предустановленной операционной системой и устройствами энергонезависимого хранения данных;
- жидкокристаллический экран с сенсорной панелью;
- набор индикаторных светодиодов многоцелевого назначения;
- клавиатуру;
- аккумуляторные батареи;
- разъёмы для подключения периферийных устройств (последовательный порт, USB-интерфейсы, интерфейсы локальной сети 10/100BaseT, разъёмы для карт SD/MMC, телефонной гарнитуры, внешнего источника электропитания);
- разъёмы для установки специализированных сменных карт (модулей).

Специализированные сменные модули (карты¹) реализуют взаимодействие с соответствующей средой измерений (например, ИКМ или Gigabit Ethernet). Обычно на картах устанавливается быстродействующий процессор, в котором производятся вычисления, характерные для данного режима измерений. Результаты вычислений передаются центральному процессору платформы для отображения пользователю.

Карты различных типов отличаются друг от друга набором аппаратных интерфейсов и программных опций. Каждая карта имеет уникальный серийный номер и предоставляет информацию о производителе, типах интерфейсов, разрешённых опциях измерений и др.

¹термины *сменные карты* и *сменные модули* в настоящем руководстве являются синонимами и будут использоваться в тексте на равных правах

1.2 Комплект документации

В зависимости от заказанных опций вместе с прибором поставляются следующие руководства по эксплуатации:

- Беркут-ММТ. Платформа универсального анализатора телекоммуникационных сетей;
- Беркут-ММТ. Анализ интерфейсов Е1;
- Беркут-ММТ. Анализ протоколов сигнализации;
- Беркут-ММТ. Тестирование интерфейсов передачи данных;
- Беркут-ММТ. Анализ сетей Ethernet 10/100/1000 Мбит/с;
- Беркут-ММТ. Графическая среда OPIE.

1.3 Уведомление об изменениях

Производитель оставляет за собой право вносить по своему усмотрению изменения, не влияющие на работоспособность анализатора **Беркут-ММТ**, в аппаратную часть прибора или программное обеспечение, а также в руководства по эксплуатации без дополнительного уведомления.

2. Введение

Подсистема анализа сетей Ethernet 10/100/1000 Мбит/с на базе платформы **Беркут-ММТ** предназначена для проведения измерений и диагностического тестирования сетевого оборудования по методике RFC 2544 (краткое описание представлено в пункте руководства 2.2, с. 10) и базовому IP-тестированию.

2.1 Порядок проведения тестирования

Для выполнения тестирования по методике RFC 2544 необходимо следующее:

- установить модуль анализа Gigabit Ethernet, 10/100M Ethernet B4-GBE (краткие сведения о модуле приведены в разделе 2.3, с. 11) в соответствии с инструкцией из раздела 3.2, с. 14;
- подключить прибор к тестируемой сети, как показано на схемах раздела 3.1, с. 13; в схемах для организации перенаправления трафика необходимо настроить шлейф (loopback), описание которого находится в разделе 8, с. 59;
- произвести базовую настройку параметров RFC 2544 согласно разделу 4 на странице 17 (настройка интерфейсов — IP- и MAC-адресов, задание размера кадров, добавление VLAN-меток, указание приоритета кадра, нагрузки и длительности теста при измерении пропускной способности, уровня потерь кадров, задержки, предельной нагрузки);
- провести измерения пропускной способности (throughput), уровня потерь кадров (frame loss), задержки (latency), предельной нагрузки (back-to-back), используя порядок действий из раздела 5, с. 31;

Проведение других видов диагностики включает в себя:

- базовое IP-тестирование (ping, traceroute, arp, arping, ftp/http) раздел 6, с. 45;
- диагностику медного кабеля, а также получение сведений о состоянии сетевых интерфейсов и SFP-модуле раздел 7, с. 53;

Беркут-ММТ: Анализ сетей Ethernet

2.2 Методика RFC 2544

Данная методика тестирования предназначена для определения характеристик соединительных устройств сети. RCF 2544 является стандартной методикой для оценки производительности Ethernet сетей. Для тестирования заданы типовые размеры кадров (64, 128, 256, 512, 1024, 1280 и 1518 байт), также существует возможность указания произвольного размера кадров, в диапазоне от 64 до 1518 байт включительно; минимальное время измерения для каждого этапа теста; формат кадра (IP/UDP) и другие параметры:

- Измерение пропускной способности (throughput) позволяет получить значение максимальной скорости, на которой не происходит потери кадров, проходящих через тестируемую систему. С помощью полученного значения максимальной скорости возможно определить доступную полосу пропускания канала.
- Измерение уровня потери кадров (frame loss) позволяет определить процент кадров, которые не были переданы сетевым элементом при постоянной нагрузке из-за недостатка аппаратных ресурсов. Это измерение может быть полезным для получения информации о том, как сетевой элемент будет себя вести в случае ненормальных условий нагрузки в сети, например, при широковещательном шторме.
- Измерение задержки (latency) позволяет определить значение временного интервала, который начинается с момента, когда последний бит кадра покидает передающую сторону, проходит через DUT/NUT и оканчивается моментом, когда первый бит кадра достигает приемную сторону. То есть это время, которое необходимо кадру для прохождения сети и возврата обратно. Отклонения задержки в некоторых случаях могут быть проблемой, поскольку для таких протоколов как VoIP изменения задержки или большая задержка могут привести к ухудшению качества передачи голоса.
- Измерение предельной нагрузки (back-to-back). Тест представляет собой передачу кадров фиксированной длины с максимальной скоростью, что соответствует минимально возможному расстоянию между кадрами в течение определенного промежутка времени, начиная от состояния простоя. Результатом теста является количество кадров в наиболее продолжительной передаче, при которой тестируемое устройство или сеть не теряет ни одного кадра.

2.3 В4-GBE: карта анализа сетей Ethernet

Карта анализа параметров передачи сетей Ethernet 10/100/1000 Мбит/с (далее — карта B4-GBE) расширяет возможности **Беркут-ММТ**, добавляя функции тестирования сетей на соответствие нормам, определенным методикой RFC 2544 и упомянутые в разделе 2.2.

Универсальный анализатор **Беркут-ММТ** позволяет одновременно устанавливать две карты B4-GBE, на каждой из которых расположено по два порта для подключения к тестируемой сети. Подключение может быть как однонаправленным (например, один порт работает в режиме передачи данных (Tx), другой — в режиме приема (Rx), Half-duplex), так и двунаправленным (режим Tx/Rx, Full-duplex).

Карта обеспечивает подключение как оптического кабеля, так и стандартного медного кабеля. Для подключения к сетевым интерфейсам используется соответствующий адаптер SFP (Small Form Pluggable), который подключается к карте B4-GBE.

Внешний вид карты B4-GBE представлен на рисунке 2.1



Рис. 2.1. Карта В4-GBE

3. Подключение и начало работы

3.1 Схемы подключения прибора



Рис. 3.1. Схема подключения 1



Рис. 3.2. Схема подключения 2



Рис. 3.3. Схема подключения 3

Беркут-ММТ: Анализ сетей Ethernet

На рисунке 3.1 показано схематическое подключение прибора к тестируемому устройству или сети (DUT/NUT) с использованием одного порта. В этом случае генерируемый прибором трафик должен быть перенаправлен в обратном направлении посредством организации шлейфа (loopback).

В случае тестирования устройств/сетей с возможностью перенаправления трафика с одного на другой порт карты B4-GBE используется схема подключения, изображенная на рисунке 3.2.

При проведении дистанционного тестирования устройств/сетей с помощью двух приборов **Беркут-ММТ** (см. рис. 3.3) следует выполнить соответствующие настройки, описанные в приложении А.

3.2 Подключение прибора к сетевым интерфейсам

- Установить карту B4-GBE как описано в документе «Руководство по эксплуатации».
- В интерфейсные порты карты вставить до щелчка модули SFP.¹
- Подключить прибор к тестируемому сетевому оборудованию в соответствии с приведёнными выше схемами подключения.

После подключения прибора к тестируемому оборудованию необходимо произвести настройку параметров измерений, которые подробно описаны в разделе 4.

3.3 Индикация состояния сетевых интерфейсов

Для карт B4-GBE осуществляется индикация состояния сетевых интерфейсов с помощью диодов на передней панели **Беркут-ММТ**. В верхней части экрана расположены подписи к диодам.



Рис. 3.4. Индикация

Значения диодов/индикаторов приводятся для каждого интерфейса (слева направо):

• Состояние подключения. Зеленый цвет означает, что соединение с тестируемым оборудованием установлено, красный — что соединения

 $^{^1 \}mathrm{Tun}$ модуля должен соответствовать типу подключаемого об
орудования (оптический или медный кабель).

нет. При наличии установленного соединения в графе отображается скорость в установленном канале.

- Состояние тестирования:
 - TEST зеленый цвет обозначает, что включен режим измерения по RFC 2544, и идет прием или передача кадров;
 - LB1 зеленый цвет обозначает, что включен режим образования плейфа; значение индикатора соответствует уровню шлейфа (LB1, LB2, LB3).
- RX —состояние передачи. При отправке кадров подсвечивается зеленым.
- ТХ состояние приема. При получении кадров подсвечивается зеленым.

4. RFC 2544. Настройка параметров

Приложение Ethernet: параметры RFC2544 служит для настройки параметров измерений перед началом тестирования по методике RFC2544. Данное приложение запускается с помощью соответствующего значка на рабочем столе, либо через меню в следующей последовательности:

О-меню \Rightarrow Тестирование Ethernet: параметры RFC2544.

Внешний вид основного окна приложения показан на рисунке 4.1.

🕐 Ethernet: параметры RFC2544	\odot
Применить	
Топология Пакет Throughput Latency Frame Loss	Back-to-Back
ГИсточник-	Получатель
gbe2	gbe2
IP 10.0.1.2	IP 10.0.1.2
MAC 00:01:01:B4:02:04	MAC 00:01:01:B4:02:04
🎢 🎟 🗚 🕺 🐔 🔔	📢 📕 🔿 🗄 5.58

Рис. 4.1. Ethernet: параметры RFC2544

Окно приложения **Ethernet: параметры RFC2544** содержит следующие закладки:

• Топология — осуществляет выбор интерфейса источника и интерфейса получателя из доступных в списке.

Примечание: в случае, если интерфейс источника и получателя не настроен (отсутствует IP- и MAC-адрес), то проведение измерений невозможно! • Пакет — содержит базовые параметры модуля B4-GBE, необходимые для проведения измерений.

> **Примечание:** настройка параметров этого раздела обязательна!

- **Throughput** настройки параметров измерения пропускной способности тестируемого оборудования.
- Latency настройки параметров измерения задержки.
- Frame loss настройки параметров измерения уровня потери кадров.
- **Back-to-Back** настройки параметров измерения предельной нагрузки.

В последующих разделах этой главы представлено подробное описание каждой упомянутой закладки приложения.

Выше всех закладок расположена кнопка **Применить**, при нажатии которой ранее заданные параметры тестирования вступают в силу.

Для отображения назначений функциональных клавиш F1-F8 (см.



расположен-

рис. 4.2), необходимо нажать на иконку

ную слева от часов в правом нижнем углу экрана, и отметить флажком пункт **Fkey**.

4.1 Топология

🕐 Ethernet: параметры RFC2544	
Применить	
Топология Пакет Throughput Latency Frame Loss	Back-to-Back
Источник	Получатель
gbe2	gbe2
IP 10.0.1.2	IP 10.0.1.2
MAC 00:01:01:B4:02:04	MAC 00:01:01:B4:02:04
	🗘 🔒 🔿 🚍 5.23
	Прим-ть

Рис. 4.2. Окно базовых настроек

Закладка Топология отображает информацию об интерфейсах, подключенных по возможным схемам из раздела 3.1.

Перед началом работы необходимо указать интерфейс источника и интерфейс получателя. В выпадающих списках перечисляются доступные локальные и/или удалённые интерфейсы — приборы **Беркут-ММТ**. После выбора интерфейсов, по которым будет проводиться тестирование, под указанными полями отобразится справочная информация: IP- и MACадреса, соответствующие заданным интерфейсам.

Для сохранения текущих настроек данной закладки необходимо нажать клавишу **Применить**, либо функциональную клавишу F7, имеющую аналогичное назначение.

4.2 Пакет

🕐 Ethernet: параметры RFC2544		\otimes				
Применить						
Топология Пакет Throughput Latency Frame Loss Back-to-Back						
Размер кадра	i 352	()				
Ethernet VLAN-метки Metки MPLS IP UDP TCP Нагрузка						
МАС отправителя 00:01:01:b4:00:9a						
МАС получателя 00:01:01:b4:00:9b						
Eth VLAN 3 VLAN 2 VLAN 1 IP UDP/TCP Payload						
()*≡-≮		∃ 20:17				

Рис. 4.3. Окно настроек закладки «Пакет»

Закладка содержит следующие элементы настройки.

• Размер кадра (Б) — размер пакетов данных, используемых при тестировании. Возможен выбор стандартных кадров: 64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518 байт, а также задание любого другого значения, находящегося в диапазоне от 64 до 1518 байт включительно, кроме выбранных в данный момент.

Примечание: должно быть выбрано как минимум одно значение.

• Ethernet — закладка содержит поля ввода MAC-адресов источника и получателя для вставки в соответствующие поля тестовых пакетов. Кнопка Автоматически служит для подстановки MAC-адресов интерфейса получателя и интерфейса отправителя, выбранных в закладке Топология.

Для задания MAC-адреса можно использовать виртуальную клавиатуру. Виртуальная клавиатура (см. рис. 4.4) отображается при нажатии пером на поле ввода MAC-адреса и содержит символы (литеры и цифры), необходимые для заполнения MAC-адреса.

Размер кадра									
64 128 256 512 1	1024	1280] 1518 🔽						
Ethernet VLAN-метки Метки MPLS IP UDP									
MAC отправителя 00:01:01:b4:00:9a		<u> </u>	<u> </u>						
МАС получателя 00:01:01:b4:00:9b	A	В	c						
	7	8	9						
	4	5	6						
	1	2	3						
	0	:	<-						
Eth VLAN 3 VLAN 2 VLAN 1 IP UDP/TCP		Скрыть							

Рис. 4.4. Виртуальная клавиатура для ввода МАС-адреса

- VLAN-метки закладка содержит флажки **Тег** (метки, добавляемые в Ethernet-пакеты при генерации трафика прибором). Флажки устанавливаются последовательно, в порядке возрастания.
 - Приоритет поле, задающее приоритет, которым будет маркироваться кадр (имеет значение при обработке в сетевом устройстве).

Соответствия между приоритетом и типом трафика согласно IEEE 802.1Q указаны на рисунке 4.5 и описаны в таблице В.1 приложения В, с. 71.

Ethernet VLAN-метк			ки	Метки	MPLS	IP	UDP	TCP	Нагрузка		
Приоритет Идентификатор VLAN											
⊡Ter 1 0 ▼ 0											
⊡Ter 2	⊴Ter 2 0 ▼ 0										
✔Ter 3	▼Ter 3 0 ▼ 0										
Eth VL	AN (8 VLAI	N 2 1	VLAN	1 IP	UDP/1	ICP				

Рис. 4.5. Внешний вид закладки «VLAN-метки»

 Идентификатор VLAN — 12-битный идентификатор VLAN, представляет собой число от 0 до 4095, однозначно определяет сеть, которой принадлежит кадр. Нулевое значение VLAN ID показывает, что данный кадр не несёт информации о VLAN, а содержит информацию только о приоритете.

- Метки MPLS закладка содержит флажки для добавления меток MPLS в Ethernet-кадры с целью повышения скорости пересылки IP-трафика (см. рис. 4.6). Существует возможность вставки до трёх меток, что может потребоваться при реализации дополнительных возможностей на базе MPLS. Для этого необходимо настроить следующие элементы:
 - Значение метки 20-битное поле, содержащее код метки; представляет собой число в диапазоне от 0 до 1048575; резервные метки со значением от 0 до 15 не зависят от топологических особенностей сети и определены комитетом IETF;
 - Время жизни аналог IP TTL, то есть 8-битное поле для указания времени жизни IP-дейтаграммы, служит для избежания бесконечной циркуляции пакетов в сети (необходимо ввести число от 0 до 255).

Значение метки Время жизни ✓ MPLS 1 0 0 ✓ MPLS 2 0 0	Ethernet VLAN-метки Метки MPLS	IP UDP TCP Нагрузка
☑ MPLS 1 0 ☑ MPLS 2 0	Значение метки	Время жизни
☑ MPLS 2 0 0	MPLS 1 0	0
	MPLS 2 0	0
MPLS 3 0	MPLS 3 0	0

Рис. 4.6. Внешний вид закладки «Метки MPLS»

Ethernet VLAN-метки MPLS IP UDP ТСР Нагрузка
IP отправителя 10.0.1.2 🔻 Автоматически) Время жизни 64
IP получателя 10.0.1.4 💙 Автоматически) UDP
Приоритет 000 (Обычно) 🛛 🗸 ТоЅ 0000 (обычно)

Рис. 4.7. Внешний вид закладки «IP»

- IP закладка содержит ряд полей, редактирование которых необходимо для правильного формирования исходящего трафика:
 - IP отправителя поле для ввода IP-адреса отправителя, которое заполняется с помощью виртуальной клавиатуры, отображающейся при нажатии пером на поля ввода адреса (кнопка Автоматически служит для подстановки IP-адреса интерфейса отправителя, выбранного в закладке Топология);

- **IP получателя** поле заполняется аналогично предыдущему;
- Время жизни 8-битное поле для представления значения времени жизни пакета;
- UDP/TCP поле выбора транспортного протокола для передачи данных в сетях IP:

Время жизни 64							
UDP	V						
UDP							
ТСР							

Рис. 4.8. Элемент закладки «IP»

- Важность поле, задающее приоритет кадра, который будет указан в структуре IP-пакета при генерации трафика прибором; возможно восемь значений приоритета кадра в соответствии с RFC 791; отправитель может установить в этом поле любое значение из таблицы В.2 приложения В, с. 71;
- ToS (Type of Service) поле, определяющее тип обслуживания IP-пакетов; отправитель может установить в этом поле любое значение, руководствуясь RFC 1349; в частности, возможны значения, указанные на рисунке 4.9 и описанные в таблице В.3 приложения B, c. 72.

1024	0000 (обычно)				
IIDP	1000 (малая задержка)				
	0100 (высокая пропускная способность)				
маті	0010 (высокая надежность)				
маті	0001 (малая стоимость)				
ToS	0000 (обычно)	▼			

Рис. 4.9. Тип обслуживания

• UDP — закладка, позволяющая настроить порт для отправки и приёма данных для протокола, выбранного в закладке IP:

Ethernet VLAN		метки	Метки MPLS	IΡ	UDP	TCP	Нагрузка
Порт отпра	вителя 6	50000					
Порт получателя		60000	••				
	_						

Рис. 4.10. Внешний вид закладки «UDP»

- **ТСР** закладка, позволяющая настроить порт для отправки и приёма данных для протокола, выбранного в закладке **IP**.
- Нагрузка поле служит для выбора типа полезной нагрузки, которой будет заполняться поле данных дейтаграммы:

Ethernet VLAN-метки Meтки MPLS IP UDP TCP	Нагрузка							
выберите тип полезной нагрузки								
Меандр (0хАААА)								
Панграмма (The quick brown fox jumps over the lazy dog)								
Счетчик (0х0001, 0х0002)								
Меандр (0хАААА)								

Рис. 4.11. Выбор типа полезной нагрузки

- Панграмма контрольная фраза, включающая все знаки алфавита. В данном приборе используется одна из англоязычных панграмм: «The quick brown fox jumps over the lazy dog»;
- Счётчик инкрементирующая последовательность чисел (шестнадцатеричное представление) вида 0х0001, 0х0002 и так далее;
- Меандр последовательность чередующихся нулей и единиц.

Ниже всех закладок вынесена цветовая схема, соответствующая структуре пакета и содержащая поля, включённые в дейтаграмму.

4.3 Throughput

🕐 Ethernet: параметры RFC2544		\otimes
Применить		
Топология Пакет Throughput Latency Frame Loss Back-to-Back		
И Включить		
Нагрузка (%)		
Мин: 10 💙 Макс: 100 💙 Точность: 10		
Длительность (с): 20		▼
	_	
0° = • 🤹 🖸	2 🛛 📿)

Рис. 4.12. Настройки измерений Throughput

- Включить флажок, который включает/отключает измерение пропускной способности (аналогичное назначение имеет функциональная клавиша F2).
- Нагрузка поля, позволяющие настроить параметры поиска значения пропускной способности.

Тест основан на принципе деления нагрузки пополам (бинарный алгоритм поиска). К примеру, если испытание начинается с 10-процентной загрузки канала (минимальное значение нагрузки, Мин) и не было потери пакетов, то следующий шаг тестирования соответствует 55 %, затем 77,5 % и так далее до 100 % (максимальная нагрузка, Макс). Испытания будут продолжаться до тех пор, пока разница между максимальным значением загрузки и значением загрузки на текущей итерации не будет меньше некоторой заданной величины Точность.

Значения измеряются в процентах от максимальной пропускной способности соединения. Минимальное значение разрешения соответствует максимальной точности теста, при этом увеличивается время измерений.

• Длительность — продолжительность одной итерации измерений

для каждого выбранного в общих настройках размера кадра (не более 1200 с).

Рекомендуется выбирать максимальное значение этого поля для получения более наглядной картины теста.

4.4 Latency

🥐 Ethernet: параметры Rf	\odot			
Применить				
Топология Пакет Throug	hput Latency Frame Loss	Back-to-Back		
Включить				
Итераций: 20			\mathbf{V}	
Длительность (с): 120			▼	
🗹 Задать скорость передачи	кадров (кадр/с)			
64	128	256	512	
1000				
1024	1280	1518	Другой	
L		L		
O 🖛 - 🚮 🐔			⊉ ┠ 🔾 🗄 5:11	

Рис. 4.13. Настройки измерений Latency

- Включить флажок, который включает/отключает измерение задержки передачи данных для тестируемого оборудования (аналогичное назначение имеет функциональная клавиша F2).
- Итераций количество измерений задержки для каждого заданного размера кадра.
- Длительность продолжительность одной итерации измерений для каждого выбранного в общих настройках размера кадра (не более 1200 с).
- Задать скорость передачи кадров флажок для разрешения ввода значений вручную. Для каждого из используемых размеров кадра значение скорости вводится в соответствующее поле (аналогичное назначение имеет функциональная клавиша F3).

В поле **Задать** существует возможность указания скорости для произвольного размера кадра, выбранного в закладке **Пакет** \Rightarrow Дру-

гой.

Примечание: при выборе этого теста необходимо либо выбрать тест Throughput (в этом случае значения Latency будут вычисляться на полученной пропускной способности), либо задать желаемую скорость передачи кадров.

Значения скорости передачи кадров (если они заданы вручную) не должны превышать теоретического максимального значения пропускной способности для текущих настроек.

4.4.1 Теоретическое значение пропускной способности

Теоретическое максимальное значение пропускной способности вычисляется с использованием минимальных значений следующих параметров:

- преамбула = 8 байт;
- размер кадра = 64 байта;
- межкадровый интервал = 12 байт.

Теоретическое значение рассчитывается по формуле:

Ниже приведена таблица рассчитанных по этой формуле теоретических максимальных значений пропускной способности. Значения приведены для стандартных размеров кадров данных, допустимых к использованию при тестировании, и скорости физического интерфейса.

Размер кадра,	Максимальная скорость, кадр/с						
байт	10 Mбит/c	100 Мбит/с	1000 Мбит/с				
64	14880	148809	1488095				
128	8445	84459	844594				
256	4528	45289	452898				
512	2349	23496	234962				
1024	1197	11973	119731				
1280	961	9615	96153				
1518	812	8127	81274				

Таблица 4.1: Теоретические значения пропускной способности

Беркут-ММТ: Анализ сетей Ethernet

4.5 Frame Loss

🕐 Ethernet: параметры RFC2544		\otimes
Применить		
Топология Пакет Throughput Latency Frame Loss Back-to-Back		
ВКЛЮЧИТЬ		
— Нагрузка (%) —		
Мин: 0 V Макс: 100 V Шаг: 10		
Длительность (с): 20		
	a 🔳 🔿	
U = • 🐾 🔄	<u> </u>) = 0:14

Рис. 4.14. Настройки измерений Frame Loss

- Включить флажок, который включает/отключает измерение уровня потерь передачи (аналогичное назначение имеет функциональная клавиша F2).
- Нагрузка поля, позволяющие настроить параметры изменения нагрузки при измерении уровня потерь: минимальное (Мин), максимальное (Макс) значения нагрузки и параметр Шаг. Шаг величина, на которую уменьшается нагрузка при каждой итерации (максимальный шаг — «10»). Значения измеряются в процентах от максимальной пропускной способности соединения.
- Длительность продолжительность одной итерации измерений для каждого выбранного в общих настройках размера кадра (не более 1200 с).

4.6 Back-to-Back

🕐 Ethernet: параметры RFC2544		\otimes
Применить		
Топология Пакет Throughput Latency Frame Loss Back-to-Back		
Включить		
Начальное количество кадров: 10 🔍 Шаг (кадров): 100		▼
Итераций: 50		▼
Ŭ [™] • 🥹 📵 🐛 🚽 🚽	୬∎ C) 🗄 5:15

Рис. 4.15. Настройки измерений Back-to-Back

- Включить флажок для включения/отключения измерения Backto-Back (предельной нагрузки), аналогичное назначение имеет функциональная клавиша F2.
- Начальное количество кадров стартовая длина передаваемой последовательности.
- Шаг шаг изменения количества кадров (длины) последовательности.
- **Итераций** количество измерений для каждого заданного размера кадра.

5. RFC 2544. Проведение измерений

Приложение Ethernet: тест RFC2544 служит для проведения тестов Ethernet-оборудования по методике RFC2544. Приложение запускается с помощью соответствующего значка на рабочем столе, либо через основное меню прибора в следующей последовательности:

О-меню ⇒Тестирование Ethernet ⇒Ethernet: тест RFC2544. Окно приложения тестирования представлено на рисунке ниже:



Рис. 5.1. Окно измерений

Окно содержит следующие элементы:

- 1. Динамический перечень измерений. Цвет названий тестов изменяется в процессе измерений. Изначально все наименования тестов недоступны и отмечены серым цветом. Название выполняемого в данный момент теста выделяется синим, а уже завершенного — черным.
- 2. Индикация выполнения отображается процесс выполнения тестирования для текущей карты:

Беркут-ММТ: Анализ сетей Ethernet

- Статус состояние процесса тестирования. Возможные состояния:
 - выполняется активное состояние, идет отправка и получение кадров;
 - пауза пауза между тестами или тестовыми итерациями, кадры не отправляются и не принимаются;
 - завершён тестирование завершено автоматически или прервано пользователем.
- Кадр размер отправляемых кадров
- Нагр. текущая нагрузка канала
- $\mathbf{T}\mathbf{x}$ отображение процесса отправки кадров каждой тестовой итерации
- $\mathbf{R}\mathbf{x}$ отображение процесса получения кадров каждой тестовой итерации
- 3. Правая (основная) область окна (**Графики, Таблица, Детали**, функциональные клавиши F3, F4 и F5 соответственно) — результаты измерений. Для каждого теста полученные результаты представлены в трёх видах: графическом, табличном и текстовом. Для переключения между режимами просмотра результатов достаточно перейти на соответствующую закладку.
- 4. В нижней части окна расположена панель инструментов, содержащая три кнопки:
 - Старт/Прервать запуск и остановка процесса тестирования (соответствует функциональной клавише F6); сохраняет полученные результаты в виде файла (соответствует функциональной клавише F7 Сохранить).

Примечание: если текущие результаты измерений не были сохранены, то при следующем старте эти данные будут стерты. При закрытии приложения несохраненные данные также будут потеряны.

Для остановки процесса тестирования нажмите кнопку **Прервать**. В случае, если процесс тестирования принудительно не прерывается, система автоматически остановит его выполнение после завершения всех заданных измерений.

Результаты измерений для каждого теста представлены на трёх закладках:

- График графическое представление результатов измерений.
- Таблица табличное представление результатов измерений.
- Детали журнал проведения измерения. Закладка содержит наиболее полную информацию о проведённом тесте, что имеет значение

при обнаружении отклонений в работе тестируемого оборудования.

Ниже на рисунке 5.2 показан пример закладки Детали для теста Throughput.

🕐 Ethernet: T	ест RFC2544		\otimes
 Throughput 	График Таблица Детали		
 Latency 	ОК		
O Frame Loss			
O Back-to-Back	pause 5 seconds		
	load = 100.0% packet = 74 bytes		
	ок		
			=
	pause 5 seconds		
Статус	load = 100.0% packet = 1518 bytes		
выполняется	ок		
Кадр 74 Б			
Harp%	pause 5 seconds		
Тх	· 		
Rx			\bullet
Пр	ервать Сохранить Загруз	ИТЬ	
0° 📼 - 🚮	9 🖱 🐔 🚽) = 5:19

Рис. 5.2. Результаты теста Throughput: детали

Для всех остальных тестов представление данных будет аналогичным по структуре, поэтому в Руководстве описание этой закладки для каждого из проводимых тестов не приводится.

5.1 Throughput

Измерение пропускной способности (throughput) позволяет получить значение максимальной скорости, на которой не происходит потери кадров, проходящих через тестируемую систему. С помощью полученного значения максимальной скорости возможно определить доступную полосу пропускания канала.

5.1.1 График



Рис. 5.3. Результаты теста Throughput: график

Диаграмма показывает значения измеренной и теоретической пропускной способности (в кадр/с) для каждого заданного в настройках размера пакета данных. Теоретические значения рассчитаны для полной (100%) нагрузки.

5.1.2 Таблица

C Ethernet: Te	ест П	FC25	44							0	\otimes
 Throughput 	Гра	афик Таблица		ица	Детали						
O Latency		Разм	ер (Б)	%	Кбит/с	кадр/с	кадр/с (теор)	Тх (кадр)	Rx (кадр)	Потери (кад	цp)
Frame Loss Rock to Back	0		64	100	761905	1.4881e+06	1.4881e+06	2.97619e+07	2.97619e+07		0
O Dack-10-Dack	1		128	100	864864	844594	844594	1.68919e+07	1.68919e+07		0
	2		256	100	927535	452898	452898	9.05797e+06	9.05797e+06		0
	3		512	100	962404	234962	234962	4.69925e+06	4.69925e+06		0
Статус выполняется Кадр 64 Б Нагр. 100% Тх Rx											
Пр	ерва	ιть				Coxp	анить		Загру	зить	
0° = • 🥹	1	,									≓ 4:08

Рис. 5.4. Результаты теста Throughput: таблица

Результаты тестов отображаются в виде таблицы со следующими полями: размер кадра, нагрузка, полученное в результате измерений значение пропускной способности (в Кбит/с и кадр/с) и теоретическое значение для указанного размера кадра (в кадр/с), количество переданных (Tx) и принятых (Rx) пакетов, а также число потерянных кадров.

5.2 Latency

Измерение задержки (latency) — это время, которое требуется кадру для прохождения сети и возврата обратно для сетевых элементов с буферизацией. Данный параметр позволяет измерить значение временного интервала, начиная с момента, когда последний бит исходящего кадра покидает передающую сторону, проходит через DUT/NUT и оканчивается моментом, когда первый бит кадра достигает приёмную сторону.

5.2.1 График



Рис. 5.5. Результаты теста Latency: график

Диаграмма показывает измеренное минимальное/максимальное/среднее значение задержки в микросекундах для каждого заданного в настройках размера кадра данных.
5.2.2 Таблица

C Ethernet: T	ест П	FC25	44									\otimes
 Throughput 	Гра	афик	Табл	ица	Детали	LoT						
⊙ Latency		Разм	ер (Б)	Прог	1. способн	-ть (ка,	цр/с)	Средн.(мкс)	Мин.(мкс)	Макс.(мкс)	Распр-е (мкс)	
Frame Loss Back-to-Back	0		64			6	60919	581.3	38.74	9485	2501.39	
O Back-10-Back	1		128				55361	1925	55.2	12090	4164.1	
	2		256			4	44971	128.7	87.1	480	170.127	
	3		512			2	23496	257.5	134.4	453.7	138.736	
Статус выполняется Кадр 64 Б Нагр. 100 % Тх												
Пр	ерва	ть				(Coxpa	ІНИТЬ		3	агрузить	
0° = • 📳	, 📃	0	1							9	_ دا 💁	∃ 6:33

Рис. 5.6. Результаты теста Latency: таблица

Таблица показывает измеренное значение пропускной способности и среднее/минимальное/максимальное значение задержки в микросекундах для каждого заданного в настройках размера кадра данных. Столбец Распр-е (распределение) показывает, на какую величину в среднем все значения задержки отличаются от среднего значения в мкс.



5.2.3 Latency over Time

Рис. 5.7. Результаты теста Latency over Time

Распределение задержки во времени (Latency over Time) используется для определения способности тестируемого устройства (DUT) к эффективной буферизации трафика.

В наилучшем случае, LoT будет иметь малое увеличение задержки за короткий промежуток времени $^1.$

Резкое увеличение LoT свидетельствует о том, что буфер DUT переполнен, и могут возникнуть проблемы, связанные с режимами его работы. Равномерное увеличение LoT соответствует тому, что DUT способен поддерживать текущий поток кадров.

На графике отображается изменение задержки в процессе проведения теста. Горизонтальная шкала соответствует последним 60 секундам теста.

5.3 Frame Loss

Измерение уровня потери кадров (frame loss) позволяет рассчитать процент кадров, которые не были переданы тестируемым объектом (сетью

 $^{^1 \}mathrm{Уровень}$ измеренных значений LoT определяется типом и возможностями тестируемого оборудования.

или устройством) при постоянной нагрузке из-за недостатка аппаратных ресурсов. Это измерение может быть полезным для получения информации о том, как элемент сети будет себя вести в случае аномальных условий нагрузки в сети.

5.3.1 График



Рис. 5.8. Результаты теста Frame Loss: график

На графике для каждого указанного в настройках размера кадра показана зависимость измеренного уровня потери кадров (в %) от нормированного значения (в %), равного отношению нагрузки на входе к теоретически максимальной пропускной способности тестируемого оборудования.

Расположенные справа от графика кнопки служат для отображения размера кадра и соответствующего ему цвета кривой. С их помощью возможен просмотр графика по одному или в комбинации друг с другом.

5.3.2 Таблица

C Ethernet: T	ест П	FC2544					I		\otimes
 Throughput 	Гра	афик Табл	ица Детали						
O Latency		Размер (Б)	Нагрузка (%)	Уровень потерь (%)	Тх(кадр)	Rx (кадр)	Потери (кадр)		
 Frame Loss Reak to Reak 	0	64	100	0	29761904	29761904	0		
O Back-IO-Back	1	64	90	0	26785716	26785716	0		=
	2	64	80	0	0	0	0		
	3	64	70	0	0	0	0		
	4	64	60	0	0	0	0		
	5	64	50	0	0	0	0		
	6	64	40	0	0	0	0		
Статус	7	64	30	0	0	0	0		
выполняется Калр 64 Б	8	64	20	0	0	0	0		
Harp. 100%	9	64	10	0	0	0	0		
Тх	10	128	100	0	16891892	16891892	0		
Rx	11	128	90	0	15202702	15202702	0		
Пр	ерва	ιть		Сохранить)	Загрузит	Ь	
0° 📼 • 🥹		<u>,</u>					[] [[]		∃ 4:31

Рис. 5.9. Результаты теста Frame Loss: таблица

5.4 Back-to-Back

Измерение предельной нагрузки — back-to-back. Тест представляет собой передачу кадров фиксированной длины с максимальной скоростью, что соответствует минимально возможному расстоянию между кадрами в течение определенного промежутка времени, начиная от состояния простоя.

Результатом теста является количество кадров в наиболее продолжительной передаче пакетов, при которой тестируемое устройство или сеть не теряет ни одного кадра. Соответственно, для оборудования, справляющегося с передачей любого количества кадров заданного размера на максимальной скорости, тест будет идти неопределенно длительное время и результат получен не будет.

5.4.1 График



Рис. 5.10. Результаты теста Back-To-Back: график

Диаграмма показывает измеренное минимальное/максимальное/среднее количество кадров, переданных без потерь, для каждого заданного в настройках размера кадра.

5.4.2 Таблица

C Ethernet: T	есті	RFC25	544					S
O Throughput	Гр	афик	Табли	ца Детали				
O Latency		Рази	иер (Б)	Средн. (кадр)	Мин. (кадр)	Макс. (кадр)		
 Frame Loss Back-to-Back 	0		64	4201	4072	4352		
	1		128	8322	8142	8427		
	2		256	9990	9988	9992		
	3		512	9992	9989	9997		
Статус выполняется Кадр 64 Б Нагр. 100% Тх Rx								
Пр	ерва	ать			Сохран	пь	Загрузить	
0° == • 🥹			2				⊉ 🚺 • 🔾 =	4:43

Рис. 5.11. Результаты теста Back-To-Back: таблица

5.5 Обработка измерений

Беркут-ММТ позволяет сохранять результаты измерений, а также просматривать ранее сохраненные результаты.

Эти операции производятся средствами приложения Ethernet: тест RFC2544.

5.5.1 Сохранение результатов

Система поддерживает сохранение в файлы формата CSV и XML. В файл сохраняются дата и результаты измерений из закладки **Таблица**. Информация о проведении измерений из закладки **Детали** не сохраняется.

Результаты, сохраненные в формате CSV, возможно просматривать и редактировать на персональном компьютере с помощью любого приложения для работы с электронными таблицами.

Результаты, сохраненные в формате XML, можно загрузить для просмотра в приложении **Ethernet: тест RFC2544**. Кнопка **Сохранить** служит для сохранения текущих результатов измерений. При нажатии на нее появляется диалоговое окно, представленное на рисунке 5.12. В поле **Name** этого окна задается имя сохраненного файла или остаётся имя, предложенное по умолчанию, которое состоит из названия, даты и времени измерения.

🥐 Ведите имя фа	йла дл	ія сохра	нения			\otimes	Ø
A 1			<u></u>				
Name	Size	Date	Mime Type				
					Отчет по тестам (csv)	 	
Name: b4ethtest-20080	130-10	23			Результаты тестов (xml)		
Все файлы				\bullet	Отчет по тестам (csv)		▼
0 🔤 🖌 🐔						I 🗘 🗍 🗘	= 15:33

Рис. 5.12. Окно сохранения результатов

Окно содержит также поле выбора формата сохраняемого файла, кнопку сохранения **ОК** и отмены действия.

5.5.2 Просмотр ранее сохранённых результатов

Функция загрузки ранее сохранённых измерений доступна в случае, когда ни один тест приложения **Ethernet: тест RFC2544** не запущен. Кнопка **Загрузить** (либо функциональная клавиша F8) служит для вызова диалогового окна загрузки результатов измерений, которое представлено на рисунке 5.13.

? Open				\otimes	Ø
\sim					
Name Siz	e Date Mime Type				
2 b4ethtest-19700101 192	5 Thu Jan				
289 b4ethtest-19700101 289	9 Thu Jan				
2 b4ethtest-20080130 192	5 Wed Ja				
Name:					
Файлы		▼ Test set			V
OT 📼 - 🐔				🕑 🛛 📿	∃ 15:33

Рис. 5.13. Окно загрузки измерений

Примечание: с помощью приложения **Ethernet: mecm RFC2544** можсно просматривать только те результаты, которые были сохранены в формате XML.

В поле **Name** диалогового окна можно выбрать имя интересующего файла результатов. Окно содержит кнопку загрузки **OK** и отмены действия.

6. ТСР/ІР: БАЗОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Инструменты и функции, используемые при IP-тестировании, являются основными диагностическими средствами в сетях TCP/IP [1] и позволяют обнаружить проблемы, связанные с конфигурацией сети, убедиться в достижимости узла сети, определить маршрут следования данных, проверить работоспособность канала передачи данных.

Для активации данного приложения необходимо воспользоваться программой **IP утилиты** (см. рис. 6.1):



О-меню \Rightarrow Тестирование Ethernet \Rightarrow IP утилиты.

Рис. 6.1. Переход к приложению «IP утилиты»

Примечание: все введённые IP-адреса и/или имена узлов сохраняются в выпадающих списках соответствующих закладок после выполнения тестов.

6.1 Ping

Инструмент ping (эхо-тестирование) используется для проверки достижимости определённого адреса внутри или за пределами подсети. Программа посылает запросы заданному узлу сети и фиксирует поступающие ответы. Эта процедура основывается на IP- и ICMP-протоколах пересылки дейтаграмм, позволяет проверить работоспособность каналов передачи и промежуточных устройств [2].

Перед началом тестирования в поле **Адрес** следует ввести имя узла или IP-адрес устройства, с которым необходимо проверить/установить соединение (см. рис. 6.2).

? ⊪	утилиты						0	\otimes		
ping	traceroute	arp	arping	ftp/http						
Адрес			▼							
Число	Число ping-запросов 2									
PING	192.168.22	2.100	(192.16	68.222.10	00): 56 data bytes					
64 by	tes from 192	.168.2	222.100	icmp_se	eq=0 ttl=64 time=0.6 ms					
64 by	tes from 192	.168.2	222.100	icmp_se	eq=1 ttl=64 time=0.5 ms			_		
10	0 4 6 0 0 0 0 4	00								
19/	2.168.222.1	uu pir	ig statist	cs						
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss										
round-trip min/avg/max = 0.5/0.5/0.6 ms								-		
								•		
	Старт									
Õ ≡	a • 📵 🖓					🔹 🛯	• 🔾 E	∃21 :10		

Рис. 6.2. Настройка параметров «ping»

Поле **Число ping-запросов** используется для задания определённого количества запросов ICMP-протокола. Для получения большей точности следует указать большее число запросов. Минимальным значением, достаточным для проверки соединения, считается «1». Если данное поле оставить пустым, то проверка будет идти до тех пор, пока не будет нажата кнопка **Остановить** либо функциональная клавиша F6.

Выполнение теста начинается по нажатию кнопки **Старт** либо функциональной клавиши F6.

Статистика ping, отображённая ниже информационной таблицы, со-

держит данные о количестве переданных, полученных и проценте потерянных пакетов. В последней строчке приведены результаты измерения RTT (Round-trip time — время между отправкой запроса и получением ответа, определяющее двусторонние задержки по маршруту), где представлены минимальное/среднее/максимальное значения в миллисекундах.

6.2 Traceroute

Инструмент Traceroute (трассировка маршрута в сети) используется для определения маршрутов следования данных в сетях на основе TCP/IP. Программа отправляет указанному узлу сети последовательность дейтаграмм, при этом отображая сведения о всех промежуточных маршрутизаторах, через которые прошли данные на пути к конечному узлу [2]. В случае возникновения проблем при доставке данных до какого-либо узла программа позволяет определить, на каком именно участке сети возникли неполадки.

Настройка теста осуществляется с заполнения соответствующих полей (см. рис. 6.3):

ОР УТИЛИТЫ	\odot
ping traceroute arp arping ftp/http	
Адрес 192.168.222.100	V
Интерфейс настройки маршрутизации	Т олько IP
traceroute to 192.168.222.100 (192.168.222.100), 30 hops max, 40 byte packets 1 srv.ddg (192.168.222.100) 0.617 ms 0.483 ms 0.483 ms	
Старт	
ОГ □ eth0 Только IP Старт	

Рис. 6.3. Настройка параметров «traceroute»

- **Адрес** указывает IP-адрес или имя целевого узла;
- Интерфейс указывает имя интерфейса, с которого будет происходить приём/передача данных. Интерфейс по умолчанию опреде-

Беркут-ММТ: Анализ сетей Ethernet

ляется настойками маршрутизации. Смена имени интерфейса осуществляется путем выбора строки из выпадающего списка либо с помощью функциональной клавиши F1.

Выполнение теста начнётся по нажатию кнопки **Старт** либо функциональной клавиши F6.

Флажок Только IP служит для вывода информационной таблицы, содержащей только IP-адреса узлов (без символьного имени узла), аналогичное назначение имеет функциональная клавиша F2.

Информационная таблица отображает данные, в которой каждая строчка содержит имя узла и IP-адрес (либо только IP-адрес), время между отправкой пакета и получением ответа.

6.3 ARP

Протокол преобразования адресов ARP (Address Resolution Protocol) позволяет узлу сети определить физический (MAC) адрес получателя, подключённого к той же физической сети, используя при этом только IP-адрес получателя [3].

Для определения MAC-адреса IP протокол просматривает ARP-таблицу, хранящую все известные маршрутизатору адреса сетевого уровня и MACадреса (см. рис. 6.4). Данная таблица формирует списки устройств из маршрутизаторов подсетей и периодически обновляется.

(?) ІР утилиты		\odot
ping traceroute	arp arping ftp/http	
Адрес 192.168.222	2.100	V
Интерфейс настро	йки маршрутизации	🛡 🗹 вся таблица
Address	HWtype HWaddress Flags Masl	k Iface
srv.ddg e	ther 00:17:9A:06:1C:F8 C	eth0
Старт		
🚺 🖷 - 📑 🔌		📢 📔 • 🔾 🗄 20:55

Рис. 6.4. Настройка параметров «ARP»

Загрузка ARP-таблицы осуществляется по нажатию кнопки **Старт** либо функциональной клавиши F6.

Флажок Вся таблица (аналогичное назначение имеет функциональная клавиша F2) служит для отображения маршрутизаторов подсети и их адресов, при этом значение поля Адрес игнорируются . Для поиска в таблице определённого IP-адреса и соответствующей информации для него следует деактивировать функцию Вся таблица и ввести в поле Адрес имя или IP-адрес интересующего узла.

6.4 Arping

ARP-таблица выводит информацию только о тех устройствах, к которым ранее было обращение. Если необходимо установить подключение с устройством в сети, не отображённом в ARP-таблице, следует воспользоваться программой **Arping** (см. рис. 6.5).

ІР утилиты		\otimes						
ping traceroute arp arping ftp/http								
Адрес 192.168.222.100								
Интерфейс настройки маршрутизации У Число arp-запросов 3								
ARPING to 192.168.222.180 from 192.168.222.180 via eth0								
Unicast reply from 192.168.222.100 [0:17:9a:6:1c:f8] 1.298ms								
Unicast reply from 192.168.222.100 [0:17:9a:6:1c:f8] 0.925ms								
Unicast reply from 192.168.222.100 [0:17:9a:6:1c:f8] 0.896ms								
Sent 3 probes (1 broadcast(s))								
Received 3 replies								
Старт								
[🕸 - 👘 🌾 🗐 • 📟 🗘	• () E	21:03						

Рис. 6.5. Настройка параметров «Arping»

Arping — программа для выполнения эхо-запроса с указанием IPадреса получателя для определения его MAC-адреса, минуя ARP-таблицу [4]. Данная программа использует ARP-протокол.

После выполнения программы при обновлении ARP-таблицы (в закладке \mathbf{ARP}) отобразится информация об интересующем устройстве.

Настройка теста осуществляется с заполнения следующих полей:

- Адрес задается IP-адрес целевого узла для ARP-запроса.
- Число ARP-запросов используется для задания определённого количества ARP-запросов.
- Интерфейс отображает имя интерфейса для работы. Интерфейс по умолчанию определяется настройками маршрутизации. Смена имени интерфейса осуществляется путем выбора строки из выпадающего списка либо с помощью функциональной клавиши F1.

Выполнение теста начнётся по нажатию кнопки **Старт** либо функциональной клавиши F6.

Результатами теста является информационная таблица, содержащая IP-адрес отправителя и получателя, MAC-адрес компьютера, ответившего на широковещательный запрос (отправляется всем компьютерам сети) и время отклика.

6.5 Ftp/http

Данная функция используется для проверки соединения с сетевым ресурсом посредством ввода электронного адреса, допустимого для данной сети. В поле **Ссылки** необходимо указать URL требуемого ресурса¹. Результат проверки отображается в виде двух информационных блоков: первый из них содержит имя узла, его IP-адрес и порт (последние две цифры, отделённые от IP-адреса двоеточием). Ниже первого блока располагается второй, который содержит формат загружаемой страницы и уровень загрузки в процентах, как показано на рисунке 6.6.

ІР утилиты		\otimes								
ping traceroute arp arping ftp/http										
Ссылка http://twiki.ddg		▼								
Connecting to twiki.ddg[192.168.222.100]:80										
index.html 100% ***********************************										
Старт										
🕐 🖷 - 📵 🐝 🕰 🕰	• 🔾 5	∃21:06								

Рис. 6.6. Результаты проведения подключения по «ftp/http»

¹Примерный вид электронных адресов для ввода: http://linux.org — для гипертекстового протокола [5]; ftp://ftp.ru.debian.org — для протокола передачи данных [6].

7. Информация о сетевых интерфейсах

Приложение **Информация о сетевых интерфейсах** позволяет получить данные о параметрах портов, характеристиках SFP-модулей и медного кабеля. Для любого Ethernet-интерфейса можно получить сведения о скорости соединения, режимах передачи данных, состоянии режима автосогласования.

Данное приложение запускается с помощью соответствующего значка на рабочем столе, либо через основное меню с следующей последовательности:

О-меню⇒Тестирование Ethernet⇒Информация о сетевых интерфейсах.

Информация о SFP-модуле включает в себя следующие параметры: имя производителя, модель и поддерживаемые режимы работы.

Диагностика медного кабеля позволяет определить стандартные неисправности (обрыв, короткое замыкание), полярность, перекрёстность витых пар, а также измерить длину кабеля.

Для получения данных о сетевых интерфейсах необходимо подключить SFP-модуль и выбрать интерфейс из выпадающего списка в левом верхнем углу приложения (рис. 7.1):



Рис. 7.1. Список интерфейсов

7.1 Состояние интерфейса

На экране приложения отображается таблица, содержащая следующие данные (вид экрана представлен на рис. 7.2):

🥐 Информация о сетевых интерфейсах	
eth0:onboard ethernet, port 0	
Состояние линка Информация об sfp-модуле Тест каб	еля
Supported ports	[TP MII]
Supported link modes	10baseT/Half10baseT/Full100baseT/Half100baseT/Full
Supports auto-negotiation	Yes
Advertised link modes	10baseT/Half10baseT/Full100baseT/Half100baseT/Full
Advertised auto-negotiation	Yes
Speed	100Mb/s
Duplex	Full
Port	MII
PHYAD	1
Transceiver	internal
Auto-negotiation	on
Link detected	yes
🕐 📟 • 📺 🤼 🥯 🚮	⊉ 📗 🔾 =21.59

Рис. 7.2. Состояние интерфейса

- Supported link modes режимы работы, поддерживаемые данным соединением; возможные режимы передачи (полудуплекс и дуплекс), скорость передачи данных (10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T).
- Supports auto-negotiation поддерживание автосогласования, то есть автоматического определения параметров сети.
- Advertised link modes поддерживаемые соединением режимы работы при автосогласовании.
- **Speed** скорость соединения.
- **Duplex** режим передачи данных.
- Auto-negotiation состояние режима автосогласования.
- Link detected наличие соединения для выбранного интерфейса.

Примечание: таблица является периодически обновляющейся, и в случае отсутствия SFP-модуля будет выведено соответствующее сообщение.

Для интерфейсов, используемых для подключения к локальной сети — eth0 и eth1, скорость соединения будет составлять 10/100 Mб/с. Порты сменных карт, с установленными SFP-модулями, приобретёнными в комплекте с прибором, поддерживают скорость 10/100/1000 Mб/с для медных кабелей и 1000 Mб/с — для оптических.

7.2 Информация о SFP

SFP (Small Form-factor Pluggable) — компактный приёмопередатчик, подключаемый к портам Ethernet для соединения их с сетью на основе оптоволоконных или медных кабелей[8].

Внешний вид экрана представлен на рисунке 7.3	3:	
---	----	--

🥐 Информация	я о сетевых интерфейсах					\otimes
gbe0:card 0, port 0		V				
Состояние линка	Информация об sfp-модуле	Тест кабе	еля			
vendor name			FINISAR_CORP.			
sfp model			FCLF-8521-3			
supported modes			1000BASE-T			
					_	
0 📼 • 🔃 🐔	1 🔍			📣	0	23:55

Рис. 7.3. Информация об SFP-модуле

Закладка отображает следующую информацию о SFP-модуле:

- vendor name имя производителя.
- **sfp model** имя SFP-модуля.
- supported modes поддерживаемые режимы работы SFP-модуля.

7.3 Тест кабеля

Диагностика медного кабеля проводится для получения основных параметров тестируемого интерфейса. Выполнение теста начнётся по нажатию кнопки **Выполнить тест**.

Результат теста отображается в табличной форме. Столбцы таблицы соответствуют информации о каждой паре проводников кабеля.

🕐 Информация о сетевых интерфейсах						\otimes
gbe0:card 0, port 0			▼			
Состояние линка	Ин	формация об sfp-модуле	Тест кабеля			
status		normal	normal	normal	normal	
amp		0	0	0	0	
distance, m		n/a	n/a	n/a	n/a	
skew, ns		0	0	0	0	
polarity		positive	positive	positive	positive	
cross		b	а	d	с	
					Выполнить	тест
所 🔤 • 📳 🕷	1 🥖	L			- 📣 📙 🔾 E	23:5

Рис. 7.4. Диагностика медного кабеля

Таблица содержит следующие данные:

- status возможные состояния кабеля:
 - normal нормальная пара;
 - short короткое замыкание;
 - ореп обрыв (отсутствие), то есть кабель подсоединен только с одной стороны;
 - fiber оптический кабель;
 - no-device SFP-модуль отсутствует;
 - fail тест кабеля не состоялся;
- **атр** амплитуда сигнала, отраженного от дефекта; диапазон значений составляет от -1000 до +1000 мВ;
- distance длина кабеля в метрах; диапазон значений составляет от 0 до 255 (поле действительно только для *short* или *open* состояний; в других режимах оно равно n/a);
- skew разница во времени прохождения сигнала по самой длинной паре кабеля и самой короткой (величина фазовых искажений), диапазон значений составляет от 0 до 15 нс;
- polarity полярность витых пар, принимает значения negative/positive;
- cross перекрёстное включение витых пар (MDI/MDI-X); поле действительно только для режима 1000BASE-Т и принимает следующие состояния:

- a-b-c-d — соединение осуществляется прямым кабелем;

– b-a-d-c – соединение осуществляется перекрёстным кабелем (cross-over).

Примечание: в случае, если поле недействительно, то отображается «n/a» или «-».

8. Шлейф (Loopback)

Беркут-ММТ поддерживает режим образования шлейфов (loopback) разного уровня для выполнения измерений и проведения паспортизации сети по RFC 2544. Режим может быть использован для проверки функционирования программных компонентов, которые участвуют в реализации семейства протоколов TCP/IP. Тестирование может быть реализовано на разных уровнях модели OSI.

8.1 Режимы шлейфа в сетях Ethernet

8.1.1 Шлейф 1-го уровня

На физическом уровне (PHY) весь входящий трафик, включая повреждённые пакеты ¹, перенаправляется обратно без изменений (рис. 8.1).



Рис. 8.1. Подключение шлейфа 1-го уровня

8.1.2 Шлейф 2-го уровня

На канальном уровне входящий трафик перенаправляется обратно (повреждённые пакеты не передаются), при этом меняются местами МАСадреса отправителя и получателя; существует возможность замены значений меток VLAN, а также подстановки других (заданных пользователем) MAC-адресов.

На рисунке 8.2, с. 60 схематически показано подключение прибора к физической сети с использованием одного порта.

¹Пакеты с поврежденным заголовком, неверной контрольной суммой (CRC), превышенным значением поля данных и другое.



Рис. 8.2. Подключение шлейфа 2-го уровня

На схеме введены следующие обозначения:

- MAC Dst MAC-адрес получателя;
- MAC Src MAC-адрес отправителя;
- IP Dst IP-адрес получателя;
- IP Src IP-адрес отправителя.

8.1.3 Шлейф 3-го уровня

На сетевом уровне входящий трафик перенаправляется обратно (повреждённые пакеты не передаются), при этом, помимо перестановки МАСадресов, меняются местами IP-адреса отправителя и получателя; существует возможность подстановки других (заданных пользователем) МАСи IP-адресов, а также замены значений ToS и VLAN-меток.



Рис. 8.3. Подключение шлейфа 3-го уровня для одного порта

8.2 Настройка шлейфа

Для активации данного приложения необходимо воспользоваться программой **Настройка шлейфа** (см. рис. 8.4, с. 61), обратившись к

О-меню \Rightarrow Тестирование Ethernet \Rightarrow Настройка шлейфа.

Внешний вид основного окна приложения показан на рисунке:

🕐 Настройка шлейфа							\otimes
gbe2	\mathbf{V}	Уровень З		▼			
	Источни	к		Получ	атель		
заменить МАС 🗹 00:00:00:00	00:00:00		▼ .	00:00:00:00:00:00		Настройк	и VLAN
заменить IP 🗹 0.0.0.0			V 🗹	0.0.0.0		Настрой	ки То Ѕ
CT	арт						
 ()°≡ • ∛							글 0:09

Рис. 8.4. Настройка шлейфа

Окно настройки шлейфа содержит следующие элементы.

• Поле выбора интерфейса для организации шлейфа:

2	Наст	ройка	шлейфа	
gbe0				▼
gbe0				
gbe1				

Рис. 8.5. Выбор интерфейса для тестирования

Примечание: сетевой интерфейс с включенным шлейфом любого уровня будет недоступен для передачи/приёма пакетов данных. То есть проведение тестов по методике RFC 2544, IP-тестов, теста кабеля невозможно.

• Поле выбора уровня шлейфа:

🕐 Настройка шлейфа	
gbe0 🔻	Уровень 3
Источн	уровень 1
заменить МАС	Уровень 2
	Уровень 3
заменить IP 🕑 0.0.0.0	▼

Рис. 8.6. Выбор уровня шлейфа

• Флажки заменить МАС Источника и/или Получателя (либо функциональные клавиши F3 и F4) в соответствующих полях позволяют изменить значение MAC-адреса в пакетах перенаправляемого трафика.

Для задания MAC-адреса можно использовать виртуальную клавиатуру. Виртуальная клавиатура (рис. 8.7) отображается при нажатии пером на поле MAC-адреса и содержит символы (литеры и цифры), необходимые для заполнения MAC-адреса.

🕐 Настройка і	шлейфа						
gbe0		▼	Уровень З				
_	Источник						
заменить МАС 🗹 🤇	менить MAC 🗹 00:00:00:00:45:58						
заменить IP 🗹	D	E	F				
	A	В	C				
	7	8	9				
	4	5	6				
	1	2	3				
	0	:	<-				
		Скрыт	ь				

Рис. 8.7. Виртуальная клавиатура для ввода МАС-адреса

Примечание: для выбранного значения уровня шлейфа — «Уровень 2» — поле **заменить IP** и меню **Настройки TOS** будут деактивированы.

- Меню Настройки VLAN содержит флажки **Тег** (метка в структуре Ethernet-пакета). При установке флажков происходит замена VLAN ID и приоритета VLAN в поступающих пакетах на значения, заданные пользователем. В случае, если приходящие пакеты данных не содержат VLAN-меток, данные перенаправляются в неизменном виде (даже при отмеченных пользователем тегах).
 - VLAN ID 12-битный идентификатор VLAN, представляет собой число от 0 до 4095, однозначно определяет сеть, которой принадлежит кадр. Нулевое значение VLAN ID показывает, что данный кадр не несёт информации о VLAN, а содержит информацию только о приоритете.

? Настрой	іки VLAN		\otimes	ØŔ
	VLAN ID	Прио	ритет VI	AN
Ter 1 🗹 0		0		
Ter 2 🗹 🛛		0		
Ter 3 🗌 🛛		0		

Рис. 8.8. Меню **Настройки VLAN**

 Приоритет VLAN задаёт приоритет, которым будет маркироваться кадр (имеет значение при обработке в сетевом устройстве).

Соответствия между приоритетом и типом трафика согласно IEEE 802.1Q представлено в таблице В.1 приложения В, с. 71.

При выбранном уровне шлейфа — «Уровень 3» — произойдёт перестановка как МАС-адресов источника и получателя, так и IP-адресов источника и получателя.

Для изменения MAC- и IP-адресов следует выставить соответствующие флажки (функциональные клавиши F3, F4, F5, F6) и воспользоваться виртуальной клавиатурой (см. рис. 8.9, с. 65), отображающейся при нажатии пером на поле ввода адреса.

🕐 Настройка	шлейфа					
дье0 💙 Уровень 3						
Источник						
заменить МАС 🗹	аменить МАС 🗹 00:00:00:00:45:58 🛛 🗸 🗸					
заменить IP 🔽 0.0.0.0						
	7	8	9			
	4	5	6			
	1	2	3			
	0					
		Скрыт	•			

Рис. 8.9. Виртуальная клавиатура для ввода IP-адреса

- Меню **Настройки ToS** используется для замены следующих параметров ToS (Type of Service) в перенаправляемых IP-пакетах (более подробная информация о возможных значениях представлена в таблицах B.2 и B.3 приложения B, c. 71):
 - **Приоритет ТоЅ** (см. рис. 8.10);
 - Значения ТоЅ.



Рис. 8.10. Выбор приоритета ТоЅ

Заворачивание трафика выполняется по нажатию кнопки **Старт** (либо функциональной клавиши F7) и будет продолжаться до тех пор, пока не будет нажата кнопка **Стоп**.

А. Дистанционное тестирование

А.1 Установка соединения

При проведении дистанционного тестирования RFC 2544 необходимо использовать два прибора **Беркут-ММТ**. Данные интерфейсы должны быть полностью настроены для работы с сетью, то есть сконфигурированы для передачи данных по различным сетевым протоколам, в том числе и ssh [7].

Для установки соединения с удалённым прибором следует воспользоваться программой **Управление соединениями**:

О-меню ⇒Настройки ⇒Управление соединениями.



Рис. А.1. Установка соединения

В поле **Пользователь** следует ввести имя пользователя, зарегистрированное на удалённом приборе (рис. А.1). В поле **Адрес** — указать IPадрес (host) или имя удалённого (hostname) **Беркут-ММТ**. Для установки соединения необходимо нажать кнопку **Подключить**. При первичной установке соединения с дистанционным **Беркут-ММТ** (для указанного имени пользователя на удалённом **Беркут-ММТ**) будет выведено сообщение с указанием публичного ключа и запросом о подтверждении дальнейшей установки соединения (варианты ответов *yes, no*), рисунок А.2.

Беркут-ММТ: Анализ сетей Ethernet

Для установки соединения необходимо ввести с помощью виртуальной клавиатуры *yes*.



Рис. А.2. Подтверждение первичного ssh-соединения

При успешном установлении соединения в списке активных соединений появится строчка *user@192.168.222.205*¹, (рис. А.3). В противном случае будет выведено сообщение о возможных причинах неудачного соединения. Список активных соединений будет отображён в приложении 4.1.

🕐 Управление соединениями	0	\otimes
Новое соединение		
Адрес 192.168.222.205		
Подключить		
Активные соединения		
user@192.168.222.205		
Отключить		
0°=- 🛬 💁	•0	∃ 22:37

Рис. А.З. Активные соединения

 $^{^1\}Pi$ редставление активного соединения будет отличаться от приведённого примера в зависимости от настроек соединения пользователя (имя пользователя и IP-адрес).

А.2 Настройка параметров

После установления соединения, описанного в предыдущем пункте, следует настроить параметры измерений, как указано в разделе 4 «RFC 2544. Настройка параметров».

В. ПРИОРИТЕТЫ И ТИПЫ ТРАФИКА

B.1 VLAN-метки

Значение	Описание
0 (Default)	Best Effort
1	Background
2	Excellent Effort
3	Critical Application
5	Voice
6	Internetwork Control
7	Network Control

Таблица В.1: Приоритеты и типы трафика

Network Control и Internetwork Control зарезервированы для сообщений управления сеть. Этот тип трафика рассматривается как высокоприоритетный. Приоритеты 4 и 5 могут использоваться для трафика, критичного к задержкам, такого, как видео и речь. Приоритеты трафика с 3-го по 1-й предназначены для различных задач — от потоковых приложений до FTP-трафика, способного справиться с возможными потерями. Класс 0 («максимально возможная скорость доставки») назначается трафику с низшим приоритетом и используется в тех случаях, когда не установлен никакой другой класс [9].

B.2 Type of Service

Существует восемь значений приоритета кадра в соответствии с RFC 791 [10].

Значение	Название	Описание
000	Routine	Обычный приоритет

Беркут-ММТ: Анализ сетей Ethernet

001	Priority	Предпочтительный приоритет
010	Immediate	Немедленный приоритет
011	Flash	Срочный приоритет
100	Flash Override	Экстренный приоритет
101	CRITIC/ECP	Критический приоритет
110	Internetwork Control	Межсетевое управление
111	Network Control	Сетевое управление

Тип обслуживания IP-пакетов определен RFC 1349 [11] и может принимать значения из таблицы:

Значение	Название	Описание
1000	Minimize delay	Минимизировать задержку. Используется, когда время доставки пакета с исходного сетевого устройства до адресата (время ожидания), наиболее важно и должно быть минимальным.
0100	Maximize throughput	Максимальная пропускная способность. Указывает, что пакет должен быть перенаправлен через канал с максимальной пропускной способностью.
0010	Maximize reliability	Максимальная надежность. Используется, когда важно иметь уверенность, что данные достигнут адресата без повторной передачи.
0001	Minimize monetary cost	Минимизировать стоимость. Используется, когда необходимо минимизировать стоимость передачи данных.
0000	All normal	Всё в норме. В этом случае маршрутизация пакета отдаётся на усмотрение провайдера.

Таблица В.3: Значения поля ТоS
С. Технические спецификации системы

Процессор	Intel XScale РХА270 520МГц (возможны мо- дификации 312 или 416 МГц)
Память	128 мегабайт
Флеш-память	32 мегабайт
СF (энергонезависимая)	1(внутренняя, несъемная, от 512 мегабайт до 4 гигабайт)
Дисплей	TFT 7 дюймов, 800х480 точек, 65536 цветов, сенсорная панель
Клавиатура	управление курсором, цифровые и функци- ональные клавиши
Интерфейс для подклю- чения к компьютеру	RS-232, Ethernet 10/100 BaseT, USB-клиент и USB-хост.
Напряжение питания	9-15 В постоянного тока
Потребляемый ток	не более 3 А
Аккумуляторные батареи	Две батареи Ni-Mh с номинальным напря- жением 7.2 В и ёмкостью 4500 мА/ч каж- дая. Замена аккумуляторов производится на предприятии-изготовителе
Адаптер переменного то- ка	100-240 В 50-60 Гц. Потребляемый ток не более 1.5 А
Элементы защиты по электропитанию	Внутренний предохранитель 7А

Таблица С.1: Спецификации платформы Беркут-ММТ

Интерфейсы Ethernet	два порта $10/100/1000$ Base-T на карте
	SFP разъём
	Совместим с IEEE 802.3
Функции Ethernet	Автосогласование
	Полу- и полный дуплекс
	Управление потоком
Режимы работы	Терминальный
Проверка соответствия RFC 2544	Автоматическая проверка с конфигурируе- мыми ограничениями и максимальной ско- ростью передачи
	Тестирование пропускной способности, за- держки, уровня потери кадров и предельной нагрузки
	Размер кадра: 64, 128, 256, 512, 1024, 1280 и 1518 байт
IP утилиты	Ping, traceroute, ARP, arping, ftp/http
Организация шлейфа (loopback)	Шлейф на физическом (PHY), канальном (MAC) и сетевом (IP) уровнях с поддержкой VLAN с возможностью замены полей
Тест кабеля	Тест медного кабеля на обрыв, короткое за- мыкание, определение расстояния до точки обрыва

Таблица С.2: Спецификации модуля B4-GBE

D. Глоссарий

10Base-T:

Название стандарта передачи данных со скоростью 10 Мбит/с по сети Ethernet с использованием кабеля «витая пара».

100Base-T (100Base-TX):

Название стандарта передачи данных со скоростью 100 Мбит/с по сети Ethernet с использование кабеля «витая пара».

1000Base-T:

Название стандарта передачи данных со скоростью 1000 Мбит/с (1 Гбит/с) по сети Ethernet с использованием кабеля «витая пара».

Back-to-back:

Неравномерность передачи данных. Тест, определяющий количество кадров в наиболее длинной передаче, при которой DUT не теряет ни одного кадра.

ARP: Address Resolution Protocol (протокол разрешения адресов). Сетевой протокол, предназначенный для преобразования IP-адресов (адресов сетевого уровня) в MAC-адреса (адреса канального уровня) в сетях TCP/IP. Он определен в RFC 826.

Auto-Negotiation:

Автосогласование. Функция автосогласования позволяет устройствам (адаптерам и концентраторам) автоматически подстраиваться под скорость обмена в сети.

DUT: Device Under Test. Тестируемое устройство.

Ethernet:

Технология построения локальных сетей. Описывается стандартом IEEE группы 802.3.

FTP: File Transfer Protocol (протокол передачи файлов). Протокол, предназначенный для передачи файлов в компьютерных сетях.

Full-duplex:

Дуплексный режим. Режим, при котором передача данных может производиться одновременно с приёмом.

Half-duplex:

Полудуплексный режим. Режим, при котором передача ведётся в обоих направлениях, но с разделением по времени, то есть в

каждый момент времени передача ведётся только в одном направлении.

HTTP:

Hypertext Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста). Протокол, который используется для передачи HTML-документов от Web-сервера к Web-браузеру.

ICMP: Internet Control Message Protocol (протокол межсетевых управляющих сообщений). Сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP. В основном используется для передачи сообщений об ошибках и других исключительных ситуациях, возникающих при передаче данных.

IEEE 802.1Q:

Стандарт, который определяет изменения в структуре кадра Ethernet, позволяющий передавать информацию о VLAN по сети.

IP: Internet Protocol (протокол Internet). Один из основных протоколов семейства TCP/IP, обеспечивает негарантированную доставку пакетов, не требующую установки соединения с получателем.

IP address:

Internet Protocol address. Уникальный идентификатор (адрес) устройства, подключенного к объединенной сети на основе семейства протоколов TCP/IP. Представляет собой 32-битное число.

IP-дейтаграмма:

Основная единица передачи информации в объединенной сети на основе протокола TCP/IP. Каждая дейтаграмма содержит адреса отправителя и конечного получателя, а также данные.

IP-сеть:

Под IP-сетью в настоящем руководстве понимается сеть, содержащая устройства, работающие на канальном и сетевом уровне, такие, как например, сетевой коммутатор (switch), маршрутизатор (router).

LoT: Latency over Time. Распределение задержки во времени.

MAC address:

Media Access Control address. Уникальный идентификатор, который используется для адресации устройств сети на физическом уровне. В сети Ethernet используется 48-битный MAC-адрес.

MDI: Medium Dependent Interface (интерфейс, зависящий от передающей среды). Порт Ethernet-устройства, дающий возможность сетевым концентраторам и коммутаторам подключаться к другим концентраторам без использования кроссоверного кабеля.

MDI-X:

Medium Dependent Interface with Crossover (интерфейс, завися-

щий от передающей среды с перекрестным соединением). Ethernetинтерфейс RJ-45, используемый в сетевых коммутаторах и концентраторах.

MPLS:

Multi-Protocol Label Switching (многопротокольная коммутация меток). Технология, которая используется в высокоскоростных коммутирующих устройствах для пересылки IP-дейтаграмм. В основу протокола MPLS положены технологии IP-коммутации и коммутации меток.

- NUT: Network Under Test. Тестируемая сеть.
- **OSI:** Open Systems Interconnection Reference Model (эталонная модель взаимодействия открытых систем). Международной организацией по стандартизации (ISO) семиуровневая иерархическая модель для сетевых коммуникаций и связи сетевых протоколов.
- **RJ:** Registered Jack. Стандартизированный физический интерфейс, используемый для соединения телекоммуникационного оборудования.
- **RJ-45:** Один из разъёмов стандарта Registered Jack, используется в сетях Ethernet для соединения витых пар.
- SFP: Small Form-factor Pluggable. Компактный приёмопередатчик, подключаемый к портам Ethernet для соединения их с сетью на основе оптоволоконных или медных кабелей.
- **PING:** Packet InterNet Groper (межсетевой пакетный тестер). Название программы, используемой в объединенных сетях на основе протокола TCP/IP для оценки достижимости получателя.
- **RFC:** Request For Comments (запрос на комментарии). Название серии документов, посвященных семейству протоколов TCP/IP (и не только). В RFC содержатся обзоры, данные измерений, описание идей и методик, прилагаемых и принятых стандартов, а также данные результатов экспериментов.
- **RTT:** Round Trip Time (время кругового обращения). Характеристика задержки распространения пакета между двумя узлами. Общее время, необходимое для передачи пакета по сети от отправителя до конечного получателя и его возврата отправителю.
- **SSH:** Secure SHell (безопасная оболочка). Сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удаленное управление операционной системой и передачу файлов.
- TCP: Transmission Control Protocol (протокол управления передачей).

Беркут-ММТ: Анализ сетей Ethernet

Стандартный протокол транспортного уровня, входящий в семейство протоколов TCP/IP и обеспечивающий надёжную дуплексную потоковую передачу данных.

Throughput:

Пропускная способность. Тест, определяющий максимальную скорость, на которой количество тестирующих кадров, прошедших через DUT, равно количеству кадров, отправленных ему с тестирующего оборудования.

ToS: Туре of Service (тип обслуживания). Набор из четырехбитных флагов в заголовке IP-пакета. С помощью ToS прикладная программа, передающая данные, сообщает сети тип требуемого сетевого обслуживания.

Traceroute:

Программа, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP, основана на протоколе ICMP.

- **UDP:** User Datagram Protocol (протокол пользовательских дейтаграмм). Это транспортный протокол для передачи данных в сетях IP. Обеспечивает негарантированную доставку сообщений без установки соединения с получателем.
- **URL:** Uniform Resourse Locator (унифицированный указатель информационного ресурса). Текстовая строка, с помощью которой описывается размещение источника информации. В начале строки указывается тип используемого протокола (например, http://), за которым следует идентификатор указанного источника.

VLAN:

Virtual Local Area Network (виртуальная локальная сеть). Представляет собой группу сетевых устройств, которые функционируют так, как будто они подключены к одному сегменту сети.

VLAN ID:

VLAN Identifier (VID). 12-битный идентификатор VLAN, который определён в стандарте 802.1Q. Однозначно определяет VLAN, которой принадлежит кадр.

VLAN Priority:

Три бита, которые содержат информацию о приоритете кадра. Возможно восемь значений приоритета кадра в соответствии с IEEE 802.3p.

Канальный уровень:

Data Link layer. Предназначен для обеспечения взаимодействия сетей на физическом уровне и контроля за ошибками, которые могут возникнуть. Канальный уровень может взаимодействовать с одним или несколькими физическими уровнями, контролируя и управляя этим взаимодействием.

Семейство протоколов ТСР/ІР:

Официальное название группы протоколов TCP/IP.

Сетевой коммутатор:

Устройство, используемое для соединения нескольких узлов компьютерной сети. Передаёт данные непосредственно получателю.

Сетевой концентратор:

Устройство, используемое для объединения нескольких узлов компьютерной сети. Все устройства, подключённые к портам концентратора, получают одну и ту же информацию.

Сетевой уровень:

Network layer. Предназначен для определения пути передачи данных. Отвечает за трансляцию логических адресов и имён в физические, определение кратчайших маршрутов, коммутацию и маршрутизацию, отслеживание неполадок в сети.

Транспортный уровень:

Transport layer. Обеспечивает надёжную транспортировку пакетов между двумя конечными точками сети. Несмотря на то, что протоколы нижнего уровня проверяют правильность выполнения каждой операции при передаче данных, назначение этого уровня состоит в дополнительной проверке правильности передаваемых данных.

Физическая сеть:

Под физической сетью в настоящем руководстве понимается сеть, содержащая устройства, работающие на канальном уровне, такие, как, например, сетевой коммутатор (switch).

Физический уровень:

Physical layer. Предназначен непосредственно для передачи потока данных. Осуществляет передачу электрических или оптических сигналов в кабель и их приём и преобразование в биты данных в соответствии с методами кодирования цифровых сигналов.

Е. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Дополнительную информацию по прибору **Беркут-ММТ** и новому программному обеспечению можно найти на сайтах компании

www.metrotek.spb.ru или www.metrotek.ru. Вы можете также отправить письмо по электронной почте, либо обратиться по телефону службы технической поддержки (см. Контактная информация). Вместе с описанием проблемы сообщите, пожалуйста, данные о приборе, указанные в пункте меню прибора «Беркут-ММТ информация о приборе» (Оменю ⇒ Настройка ⇒ Беркут-ММТ информация о приборе), а именно:

- серийный номер прибора (также указан на задней панели);
- версия;
- информация о подключаемых модулях.

Примечание: перед обращением в службу технической поддержки рекомендуется обновить версии микропрограмм прибора и проверить его работоспособность вновь.

Е.1 Контактная информация

ООО «НТЦ-Метротек»:

Служба технической поддержки: тел. (812) 560-2919 Общие вопросы: тел. (812) 380-7365 E-mail: support@metrotek.spb.ru

Литература

- BBEDEHNE B TCP/IP http://www.opennet.ru/docs/RUS/linux_base/node310.html
- [2] Ping и Traceroute http://www.opennet.ru/docs/RUS/inet_book/4/45/ping_451.html
- Протокол преобразования адресов ARP http://www.opennet.ru/docs/RUS/inet_book/4/44/arp_446.html
- [4] ARP ping http://www.linux.com/feature/50596
- [5] НТТР, материалы RFC2616 http://tools.ietf.org/html/rfc2616
- [6] FTP, материалы RFC2228 http://tools.ietf.org/html/rfc2228
- [7] Ssh, справочное пособие http://www.openssh.org/
- [8] Cooperation Agreement for Small Form-Factor Pluggable Transceivers http://schelto.com/SFP/
- [9] IEEE Std 802.1Q, IEEE Standart for Local and metropolitan area networks — Virtual Bridged Local Area Networks.
- [10] RFC 791, Postel, J., «Internet Protocol», DARPA, September 1981.
- [11] RFC 1349, Almquist, P., «Type of Service in the Internet Protocol Suite», July 1992.